Se fondital

SPOT SMART THERMOSTAT

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

Termoregulator Wi-Fi SPOT zestaw startowy

Termoregulator Wi-Fi SPOT zestaw rozszerzony



CE

Tłumaczenie na język polski z oryginalnej wersji Instrukcji (jęz. włoski) Szanowni Państwo, dziękujemy Państwu za zaufanie, wybór i kupno naszych produktów. Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją dotyczącą prawidłowego montażu, użytkowania i konserwacji wyżej wskazanych produktów.



UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi przekazana użytkownikowi przez instalatora stanowi integralną i podstawową część urządzenia i musi być przechowywana w celu możliwości skorzystania z niej w każdej chwlii. W przypadku odsprzedaży lub przemieszczenia zestawu należy dołączyć do niego tę instrukcję obsługi. Nie zezwala się na używanie produktu do cełów innych niż te określone w niniejszym podręczniku. Wszelkie czynności związane z instalacją lub konserwacją muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na osobach, zwierzętach i/lub rzeczach, spowodowane nieprzewidłowym użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem niniejszych wskazań. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkiego rodzaju modyfikacji produktów i/lub ich komponentów w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.



UWAGA: nie należy narażać bramki i/lub chronotermostatu na działanie źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego podczas użytkowania.



UWAGA: bramka i chronotermostat muszą być zainstalowane na wysokości mniejszej niż 2 metry nad podłogą.



UWAGA: bramka i chronotermostat nie mogą być instalowane poza mieszkaniem.



UWAGA: bramka i chronotermostat nie mogą być instalowane w odległości mniejszej niż 20 cm od ciała człowieka.



ZAGROŻENIE: podczas czyszczenia, konserwacji, czynności związanych z elektrycznością należy odłączyć zasilanie od bramki oraz od kotła.



ZAGROŻENIE: nie wykonywać czynności, które wymagają usunięcia urządzenia z instalacji.



ZAGROŻENIE: nie używać urządzenia do zastosowań innych niż domowe i podobne.



ZAGROŻENIE: do czyszczenia urządzenia nie używać środków owadobójczych, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.



UWAGA (dotyczy tylko Termostatu): urządzenie nie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadających odpowiedniej wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub zostały odpowiednio przeszkolone. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, ani go czyścić, jeśli nie zostały odpowiednio przeszkolone.



UWAGA (UTYLIZACJA URZĄDZENIA): po zakończeniu żywotności urządzenia, które jest urządzeniem elektronicznym, należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (odpady WEEE ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do przedstawiciela producenta urządzenia w swoim kraju.

Produkt spełnia istotne wymogi następujących Dyrektyw i Rozporządzeń europejskich:

- DYREKTYWA RED 2014/53/UE
- DYREKTYWA ROHS 2011/65/UE
- ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE (UE) nr 811/2013
- Termoregulator Wi-Fi SPOT zestaw startowy: składa się z termostatu oraz bramki, które po sparowaniu są w stanie obsługiwać ogrzewany obszar.
- Termoregulator Wi-Fi SPOT zestaw rozszerzony: składa się z termostatu oraz przekaźnika Wi-Fi Sonoff, które mogą obsługiwać kolejny ogrzewany obszar.

Aby móc obsługiwać dalsze ogrzewane obszary, konieczne jest dodanie do zestawu startowego Termoregulatora Wi-Fi SPOT zestaw rozszerzony Termoregulatora Wi-Fi SPOT. Możliwa jest obsługa do trzech ogrzewanych obszarów.

CHARAKTERYST	(KA TERMOSTATU
Wymiary:	średnica: 70 mm, grubość 35 mm
Kolor:	Biały, z kolorowymi gumowymi pierścieniami
Technologia bezprzewodowa:	Bluetooth 4.1 BLE
Odległość pomiędzy termostatem a bramką:	Maksymalnie 15 m (30 m na otwartej przestr- zeni) **
Zakres odczytu:	od 0°C do 40°C
Precyzja odczytu:	+/- 0,1 K
Zakres ustawień:	od 5°C do 30°C
Zakres wzrostu temperatury:	0,5 K
Zasilanie:	2 baterie AAA 1,5 V (bez możliwości wielokrot- nego ładowania) mod.LR03 Żywotność baterii ok. 2 lata*
Mocowanie:	śruby i kołki na wsporniku z wbudowaną bańką poziomującą

* czas trwania obliczony przy normalnym użytkowaniu w temperaturze od 16°C do 27°C

** rzeczywista maksymalna odległość może być mniejsza, jeśli między dwoma urządzeniami znajdują się ściany, sufity lub przeszkody

CHARAKTERYSTYKA BRAMKI	/ PRZEKAŹNIKA RADIOWEGO
Zasilanie	230 Vac + 10%-15%
Częstotliwość	50/60 Hz
Stycznik przekaźnika bezpotencjałowego (tylko przekaźnik bramki)	230Vac 0,5 A cosfi 1max
Stycznik przekaźnika pod napięciem (tylko przekaźnik radiowy)	230 Vac 10 A cosfi 1max
Łączność z kotłem (tylko bramka)	bus szeregowy
Łączność radiowa Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4 Ghz)
Łączność radiowa Bluetooth	4,1 BLE
Temperatura pomieszczenia roboczego	0 ÷ +40°C
Temperatura środowiska przechowywania	-10 ÷ +50°C
Klasa ochrony	IP20
Moc transmisji	100mW
Długość kabla zasilającego bramki	80cm
Absorpcja	2W

KARTA PF	RODUKTU
Nazwa dostawcy	FONDITAL
Model identyfikacyjny dostawcy	SPOT SMART THERMOSTAT
Klasa kontroli temperatury	V
Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w %	+3%
Przy dodaniu zewn	ętrznego czujnika:
Klasa kontroli temperatury	VI
Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w %	+4%
W systemie z 3 obszarami z 3 czujnikami (1	zestaw startowy + 2 zestawy rozszerzone):
Klasa kontroli temperatury	VIII
Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w %	+5%

INSTRUKCJA TERMOSTATU

Opis termostatu



		LEGENDA:
1	-	obszar wyświetlania
<u> </u>		nieprawidłowości
2	-	pogoda
3	_	stan palnika: włączony/
	-	wyłączony
4	1111	żądanie ogrzewania w toku
4	ų.	żądanie sanitarne w toku
5	¥	włączenie wsparcia tech-
5	1	nicznego
5	III)	bateria 100%
5	III)	bateria 75%
5		bateria 50%

		LEGENDA:
5		bateria 25%
5	Þ	bateria rozładowana
6	*	chronotermostat w trybie ręcznym
6	u_u ₽	chronotermostat aktywny
6	L	chronotermostat półaktywny
7-9	1111 + t.	zima
7-9	ŗ.	lato
8	-	OFF
11	-	ustawiona temperatura
12	-	temperatura otoczenia

Gesty nawigacyjne:



Ustawianie temperatury



Ustawianie działania chronotermostatu











Tryb działania



ZIMA: kocioł jest włączony zarówno w celu produkowania ciepłej wody grzewczej, jak i ciepłej wody użytkowej.

LATO: kocioł jest włączony tylko do produkcji ciepłej wody użytkowej. Ogrzewanie jest wyłączone.

OFF: każde żądanie funkcjonowania kotła jest wyłączone. Jest zabezpieczony przed zamarzaniem.

Ustawianie temperatury ogrzewania



MIN: minimalna temperatura wody grzewczej, którą kocioł dostarczy w reżimie modulacyjnym (regulation type=room temp /external temp/ room-external).

MAX: maksymalna temperatura wody grzewczej, którą kocioł dostarczy w reżimie modulacyjnym (regulation type=room temp /external temp/ room-external).

MAX: maksymalna temperatura wody grzewczej, którą kocioł dostarczy w reżimie statycznym (regulation type= on-off). Ustawianie temperatury wody użytkowej



DOMESTIC HOT WATER: kocioł produkuje ciepłą wodę użytkową w temperaturze ustawionej w tym parametrze.







Ustawienie regulacji ciepłej wody grzewczej





















App – Webapp

Możliwe jest także zdalne sterowanie chronotermostatem za pomocą aplikacji MYSPOT, dostępnej w Google play store i Apple store. Procedury instalacji i rejestracji można znaleźć w instrukcjach instalacji bramki.

Po zainstalowaniu aplikacji można dodać chronotermostat także z głównych przeglądarek internetowych, poprzez Webapp na stronie Fondital.

Włączenie wsparcia technicznego

W zakładce "settings" użytkownik może włączyć lub wyłączyć zdalne sterowanie kotła oraz instalacją grzewczą ze wsparciem pomocy technicznej Fondital.

Wymienić baterię

Kiedy poziom baterii jest taki, jak na zdjęciu 🗭, oznacza to, że bateria musi być wymieniona*. Używać dwóch baterii AAA 1,5 V (bez możliwości wielokrotnego ładowania) mod.LR03.

* w rzeczywistości termostat będzie nadal działał, ale napisy mogą być już nieczytelne; zaleca się wymianę baterii, jak tylko na wyświetlaczu ukaże się symbol zużytej baterii.

Jak wymienić baterię

Odłączyć termostat od ściany i wymienić baterię, zachowując biegunowość:





UWAGA: przy wymienianiu baterii lub przy pierwszym włączeniu należy pamiętać, aby ustawić prawidłową datę i godzinę.



UWAGA: użytkownik może wymienić baterię. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na osobach, zwierzętach i/lub rzeczach, spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem niniejszych wskazań.



ZAGROŻENIE: ryzyko wybuchu, jeśli nie użyto dobrego rodzaju baterii.

INSTRUKCJA BRAMKI

Opis bramki







OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Podłączenie i instalacja urządzeń elektrycznych może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i przepisami bezpieczeństwa. Każda interwencja lub zmiana w obrębie urządzenia powoduje natychmiastowe zerwanie gwarancji. W celu podłączenia złącza zasilania na bramce, patrz zdjęcie powyżej i schematy elektryczne opisane w dalszej części. Bramka może być zasilana wyłącznie za pomocą kabla zasilającego dostarczanego standardowo z urządzeniem. Połączenie pomiędzy kotłem a bramką zbudowane jest z 2-biegunowych zacisków "BUS" bramki oraz zaciskami kotła służącymi do połączenia ze "zdalnym sterowaniem".

Pierwsze podłączenie

Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji elektrycznej oraz związanej z podłączeniem kotła należy przede wszystkim upewnić się, że zasilanie jest odłączone.

- Podłączyć zasilanie bramki tak, aby było ono równoległe do zasilania kotła za tym samym dwubiegunowym przełącznikiem (WAŻNE JEST, ABY BRAMKA I KOCIOŁ WŁĄCZAŁY SIĘ W TYM SAMYM CZASIE).
- Podłączyć otwarty stycznik bezpotencjałowy bramki, aby właściwie sterować zaworem strefowym. Sprawdzić w instrukcji obsługi zaworu schemat sterowania.
- Podłączyć port komunikacyjny do zacisków kotła przygotowanych do podłączenia "zdalnego sterowania", dwa przewody nie są spolaryzowane.

Po zakończeniu podłączania należy przywrócić zasilanie sieciowe.



UWAGA: połączenie pomiędzy bramką a kotłem wskazane jest na wyświetlaczu kotła napisem "CON" (z wyjątkiem kotłów "Minorca/Nibir" – "Maiorca/Vega" – "Delfis/Ischia/Antea/Perl" – "Tenerife/Leo").

Pierwsze włączenie bramki

Wszystkie termostaty Spot są już skonfigurowane do pracy ze swoją bramką, więc nie potrzebują dodatkowej konfiguracji.

Poniżej zilustrowano procedury konfiguracji termostatu Spot, zachowując przy tym pełną swobodę i prostotę.

Znaczenie diod Led

Bramka Spot wyposażony jest w kontrolki (Led), które wskazują działanie i tryb, w którym pracuje bramka; diody te można zapalać światłem ciągłym lub migającym w zależności od stanu diod Led:

- Led Power: oznacza obecność zasilania, bramka jest włączona, powinna być nieruchoma i koloru zielonego.
- · Led BLE: oznacza połączenie bluetooth z bramką i termostatami Spot:
 - » 1 miga co 4 sekundy: oznacza, że bramka podłączona jest do Spotu i że łączność jest prawidłowa.
 - » 5 mignięć na sekundę: oznacza, że bramka próbuje połączyć się ze Spotem; w przypadku, gdy miganie jest częste, należy spróbować zbliżyć bramę do Spotu lub odwrotnie.
- · Led BUS: sygnalizuje stan komunikacji z kotłem:
 - » Jeśli dioda Led miga 1 raz na sekundę, oznacza to, że bramka nie jest połączona z kotłem
 - » Jeśli dioda miga 5 raz na sekundę, oznacza to, że bramka nie jest połączona z kotłem
- · Led Cloud: oznacza podłączenie do domowej sieci Wi-Fi i chmury Spotu.
 - » Wyłączony: oznacza, że bramka nie jest połączona z żadną siecią Wi-Fi lub żadne konto nie zostało połączone z bramką, Spot działa regularnie nawet bez połączenia Wi-Fi, a za pośrednictwem połączenia BLE.
 - » 1 Mignięcie na sekundę: oznacza, że bramka łączy się z siecią Wi-Fi lub połączonym kontem, jeśli miganie utrzymuje się, należy sprawdzić, czy sieć Wi-Fi jest aktywna oraz czy zostało wprowadzone poprawne hasło do bramki.
 - » Włączone stałe: oznacza, że bramka jest połączony z siecią Wi-Fi oraz Chmurą i działa prawidłowo.

Podłączyć bramkę do sieci Wi-Fi (połączenie na konto)



UWAGA: Przed wykonaniem tej czynności, należy upewnić się, że ma się dostęp do hasła do sieci WiFi, z którą chce się połączyć, i upewnić się, że ta sieć ma połączenie z Internetem.

W razie chęci sterowania termostatem Spot nawet zdalnie, najpierw należy pobrać aplikację "MYSPOT" ze sklepu Google Play lub Apple App Store. Otworzyć aplikację, utworzyć najpierw konto zgodnie z instrukcjami aplikacji i zarejestrować bramkę we własnej domowej sieci Wi-Fi.









Podłączyć zasilanie do bramki, odczekać kilka minut.....



Krok 3

Bramka wyłączy się i włączy ponownie.

Nacisnąć 5 razy przycisk **Rst**. Dioda Led **Cloud** oraz **BLE**włączą się równocześnie.



Krok 4

Kiedy dwie diody Led **Cloud** oraz **BLE** migają równocześnie raz na sekundę, bramka jest w trybie Jotto_Config_AP.

(*) Migają równocześnie

Podłączyć bramkę do sieci Wi-Fi (połączenie na konto)

1. Połączenie z siecią Wi-Fi w systemie operacyjnym ANDROID

Otwórz aplikację, zaloguj się, wówczas pojawi się komunikat "Nie dodano żadnego urządzenia". Naciśnij "+", a następnie, po upewnieniu się, że masz aktywną funkcję lokalizacji na smartfonie, zaczekaj, aż aplikacja wykona "Pobieranie aktualnej lokalizacji". Wybierając sieć Wi-Fi na smartfonie, połącz się z siecią "JOTTO_CONFIG_AP", wprowadzając hasło 12345678.



.....

Wróć do aplikacji i naciśnij "NASTĘPNY". Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz podłączyć bramkę i wpisz prawidłowe hasło. Po nawiązaniu połączenia z Chmurą pojawi się komunikat o obecności nowego Spotu, wówczas naciśnij "Następny" i wpisz nazwę, jaką chcesz nadać termostatowi. Następnie naciśnij "ZAPISZ URZĄDZENIE".



Podłączyć bramkę do sieci Wi-Fi (połączenie na konto)

2. Połączenie z siecią Wi-Fi w systemie operacyjnym IOS

Otwórz aplikację. Zaloguj się. Udziel zgody dla aplikacji na korzystanie z lokalizacji. Pojawi się komunikat "Dodaj nowe urządzenie". Naciśnij przycisk "+" w prawym dolnym rogu. Udziel zgody dla aplikacji na korzystanie z sieci "JOTTO_CONFIG_AP", naciskając przycisk "Przyłącz się". Naciśnij przycisk "Poszukiwanie sieci Wi-Fi". Wybierz z listy sieć Wi-Fi, z którą chcesz połączyć bramkę. Wprowadź hasło, by uzyskać dostęp do tej sieci. Poczekaj na ukończenie procedury bez zamykania aplikacji. Następnie nadaj nazwę termostatowi i potwierdź za pomocą przycisku "Ok". Poczekaj na komunikat "Konfiguracja zakończona pomyślnie". Naciśnij przycisk "Ok", by wrócić do ekranu głównego.



.....





					sieć 1	wi-fi		mknii
_	-	-						
		Wp	Lab	adź h _Elet	asło trico	dla		
	þas							
FNT		Anul	uj			Ok		
Hots	pot_c	ollau	do					
FNU								
Ospil	ti							
					1			
d V	v e			• •	<u> </u>) p
а	s	d	f	g	h	j	k	T
Ŷ	z	x	c	v	b	n	m	\otimes
123	۲	₽		spi	асе		re	turn







Jak zmodyfikować sieć Wi-Fi bramki

Jeśli bramka jest już podłączona do konta, ale chce się wprowadzić zmiany w połączeniu Wi-Fi, wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:



UWAGA: Przed wykonaniem tej czynności, należy upewnić się, że ma się dostęp do hasła do sieci WiFi, z którą chce się połączyć, i upewnić się, że ta sieć ma połączenie z Internetem.



Podłączyć zasilanie do bramki, odczekać kilka minut.....



Nacisnąć 5 razy przycisk **Rst**. Dioda Led **Cloud** oraz **BLE**włączą się równocześnie, a bramka wyłączy się i włączy ponownie.



Bramka wyłączy się i włączy ponownie.



Kiedy dwie diody Led **Cloud** oraz **BLE** migają równocześnie raz na sekundę, bramka jest w trybie Jotto_Config_AP.

(*) Migają równocześnie

Jak zmodyfikować sieć Wi-Fi bramki

1. Połączenie z siecią Wi-Fi w systemie operacyjnym ANDROID

W aplikacji wybierz "Ustawienia", następnie naciśnij "UAKTUALNIJ" przy "SIEĆ WI-FI PODŁĄCZONA", a następnie, po upewnieniu się, że masz aktywną funkcję lokalizacji na smartfonie, zaczekaj, aż aplikacja wykona "Pobieranie aktualnej lokalizacji".



Wybierając sieć Wi-Fi na smartfonie, połącz się z siecią "JOTTO_CONFIG_AP", wprowadzając hasło 12345678, następnie wróć do aplikacji i naciśnij "NASTĘPNY". Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz połączyć bramkę i wybierz prawidłowe hasło.



Jak zmodyfikować sieć Wi-Fi bramki

2. Połączenie z siecią Wi-Fi w systemie operacyjnym IOS

Otwórz menu, które znajduje się w lewym górnym rogu ekranu głównego. Wybierz rubrykę "Ustawienia". Naciśnij przycisk "AKTUALIZUJ", który pojawia się obok "POŁĄCZONO Z SIECIĄ WI-FI". Udziel zgody dla aplikacji na korzystanie z sieci "JOTTO_CONFIG_AP". Wybierz z listy sieć Wi-Fi, z którą chcesz połączyć bramkę. Wprowadź hasło, by uzyskać dostęp do tej sieci. Poczekaj na ukończenie procedury bez zamykania aplikacji. Aplikacja wyświetli komunikat "Operacja zakończona". Naciśnij przycisk "Zamknięty". Naciśnij przycisk "Wróć", by wrócić do ekranu głównego.





			Wyb	ierz	sieć	wi-fi	Zai	mknij
FNU		Wp	rowa Lab_	adź h _Elet	asło trico	dla		
Ospi	þa							
Hots		Anul	uj			Ok		
Lab_	Elettr	ico						
٩V	v e	e I	r I	t)	/ L	J i	ic	p
а	s	d	f	g	h	j	k	T
\diamond	z	x	с	v	b	n	m	\bigotimes
123	۲	₽		spi	асе		re	turn



🗸 Wróć	Ô
NAZW Operacia zakończona Spot Aktualizacja sieci Wi-Fi została Zakończona pomyładku niejzardłowości sprawdź wprowadzone hasło i spróbuj wykonał operację ponownie.	12517 12517
Zamknięty	
2.2.0.21	
WŁĄCZ POMOC	

Podłączenie Przekaźnika Wi-Fi Spot drugiego obszaru

Każdy **Spot Rozszerzenie**wyposażony jest w przekażnik Wi-Fi Sonoff przygotowany do funkcjonowania termostatu Spot. W celu zapewnienia jego prawidłowego działania, należy postępować zgodnie z procedurą konfiguracji sieci WiFi, do której jest również podłączona bramka zestawu **Spot Starter Kit**.Podłączyć przekażnik, ja na następującym rysunku:



Połączone z:

- · Elektrozaworem strefowym 230 Vac.
- · Zestaw strefowy Fondital.

Maksymalne zasilanie 10 A a 230 Vac



Przekaźnik jest zmodyfikowany na podstawie specyfikacji Fondital, należy używać tylko przekaźnika z pakietu rozszerzeń Spot. Fondital nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie przekaźnika innego niż ten wskazany w opakowaniu.



Przytrzymać naciśnięty przycisk przez 10 sekund, a następnie go zwolnić, lampka Led będzie migać 2 razy na sekundę. Postępować na Smartfonie zgodnie z instrukcjami wskazanymi na dole:



Krok 1

Krok 2

Krok 3

Przejść do Wi-Fi i wybrać sieć "JOTTO_RL_xxxxx", wyjść i otworzyć przeglądarkę, wpisać adres "192.168.4.1". Pojawi się następująca strona przekaźnika, kliknąć na "Configure wifi". Na stronie ukazują się dostępne sieci Wi-Fi, należy wybrać sieć, do której jest podpięta bramka Spot.

	n. 50100	<i>K</i>				01575	m_+103	Contract (1)	500.01	See District		0	15/5 II O	10.54
۵	0	192.16	8.4.1	/wifi?	#p	0	1		$\hat{\Box}$	O 192.	168.4.1/w	ifisave?s	1	:
		SDAGTS Lab.2000 TP-LINK.0 PHIONE Gentif Metadao AM ENI ENI ENI DO ACTS DO ACTS	55%	22	80% 82% 80% 44% 44% 44% 44% 44%					Credential Trying to c if it fails re	Is Seved connect ESP to n econnect to AP to	atwork.		
			-											
07			isa											
07	2	3 4	5	6	7	8	9	0						
67	2 w	3 4 ~ r	5 [t	6 1 y	7 4 u	8	9	0 P						
0 7 1 q a	2 w	3 4 ẽ r đ	5 [t	6 1 y	7 ů	8 i	9	0 >						
67 1 q a	2 · w s	3 4 ~ i d d x	5 [t f	6 1 y g	7 4 1 1 1 1 1 1	8 i j k	9 - 0 2 1	0 2						
67 1 2 0 a 4 1 1 1 2 1	2 • w s z	3 4 ẽ r ắ đ ×	5 [t c	6 y g v	7 4 1 5 7	8 i j k	9 ~ 0 ~ 1	0 >P XI	D ₂	INGLESE	ITALIAN	0	:	×

Krok 4



Wprowadzić hasło sieci Wi-Fi, do której połączona jest bramka Spot i kliknąć "wyślij". Jeśli wszystko zostało prawidłowo wykonane, lampka Led przestanie migać i będzie świecić na stałe, w przeciwnym wypadku powtórzyć procedurę od początku.

Parowanie z drugim rozszerzeniem strefy na tej samej bramce



Led BLE: połączenie między bramką a spotem.

Led Cloud: połączenie między bramką a spotem.

Liczba mignięć na sekundę: wskazują obszar.



UWAGA: aby dodać drugi i/lub trzeci Termostat Sport, należy mieć router Wi-Fi oraz połączenie internetowe. Do każdej bramki można podłączyć maksymalnie trzy termostaty Spot, a więc jeśli zakupiliście "Spot Rozszerzenie", należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją, aby podłączyć wasze termostaty do bramki.

Upewnić się, że bramka jest włączona przynajmniej od 5 minut



Przytrzymać naciśnięty przycisk **Rst** aż do pojawienia się diody Led **BLE**, która początkowo miga 5 razy na sekundę, a następnie raz.



Naciśnij przycisk Rst, Led Cloud będzie migać raz na sekundę.



Naciśnij ponownie przycisk Rst, dioda led BLE będzie szybko migała dwa razy co sekundę, można wówczas podłączyć drugi termostat Spot.



Naciśnij ponownie termostat Spot, pojawi się komunikat "PAIRING", a następnie "CON-NECTED". Poczekaj, aż pojawi się opcja "DI-SCONNECT", oznacza to, że Spot jest teraz połączony z bramką.



Na termostacie Spot na ekranie głównym przytrzymaj przez trzy sekundy, aż pojawi się menu "SCHEDULE", obracaj, aż wyświetli się "SETTING" i potwierdź, obracaj, aż pojawi się "DIAGNOSTIC" i potwierdź.



Nacisnąć dłużej na Termostacie Spot, aby powrócić do głównego menu.



Naciśnij ponownie przycisk **Rst**, dioda led **Cloud** będzie szybko migała dwa razy co sekundę, można wówczas podłączyć drugi przekaźnik Wi-Fi.

Krok 8	~		-
	8		۲
		N Medial Severit Isaic R2 Wi-Fi teleR 802 11 big in Input AC 90-250V 50-8044z Maxioed 10A	-
	0		۲
		3.**	~

Teraz przekaźnik jest gotowy na sparowanie z bramką. Naciśnij przycisk przekaźnika tak, aby podłączyć przekaźnik do odpowiedniego termostatu Spot.

Krok 9	
Wyłącz i włącz bramkę.	

Jeśli procedura została wykonana poprawnie, aplikacja potwierdzi przeprowadzenie podłączenia i poprosi o nadanie urządzeniu nazwy.

Po nadaniu nazwy możliwe będzie sterowanie systemem za pomocą aplikacji.

Podłączenie Przekaźnika Wi-Fi Spot trzeciego obszaru

Każdy **Spot Rozszerzenie**wyposażony jest w przekażnik Wi-Fi Sonoff przygotowany do funkcjonowania termostatu Spot. W celu zapewnienia jego prawidłowego działania, należy postępować zgodnie z procedurą konfiguracji sieci WiFi, do której jest również podłączona bramka zestawu **Spot Starter Kit**.Podłączyć przekaźnik, ja na następującym rysunku:



Połączone z:

- Elektrozaworem strefowym 230 Vac.
- · Zestaw strefowy Fondital.

Maksymalne zasilanie 10 A a 230 Vac



Przekaźnik jest zmodyfikowany na podstawie specyfikacji Fondital, należy używać tylko przekaźnika z pakietu rozszerzeń Spot. Fondital nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie przekaźnika innego niż ten wskazany w opakowaniu.



Przytrzymać naciśnięty przycisk przez 10 sekund, a następnie go zwolnić, lampka Led będzie migać 2 razy na sekundę.

Postępować na Smartfonie zgodnie z instrukcjami wskazanymi na dole:



Krok 1

Krok 2

Krok 3

Przejść do Wi-Fi i wybrać sieć "JOTTO_RL_xxxxx", wyjść i otworzyć przeglądarkę, wpisać adres "192.168.4.1".

Pojawi się następująca strona przekaźnika, kliknąć na "Configure wifi". Na stronie ukazują się dostępne sieci Wi-Fi, należy wybrać sieć, do której jest podpięta bramka Spot.

	n. 50100	<i>K</i>				01575	m_+103	Contract (1)	500.01	See District		0	15/5 II O	10.54
۵	0	192.16	8.4.1	/wifi?	#p	0	1		$\hat{\Box}$	O 192.	168.4.1/w	ifisave?s	1	:
		SDAGTS Lab.2200 TP-LINK.0 PHIDNE Gentif Mesiclas AM ENI ENI ENI ENI ENI	55%	22	80% 82% 80% 44% 44% 44% 44% 44%					Credential Trying to c if it fails re	Is Seved connect ESP to n econnect to AP to	atwork.		
			-											
07			isa											
07	2	3 4	5	6	7	8	9	0						
67	2 w	3 4 ~ r	5 [t	6 1 y	7 4 u	8	9	0 P						
0 7 1 q a	2 w	3 4 ẽ r đ	5 [t	6 1 y	7 ů	8 i	9	0 >						
67 1 q a	2 · w s	3 4 ~ i r d ~ x	5 [t f	6 1 y g	7 4 h	8 i j k	9 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	0 2						
67 1 2 0 a 4 1 1 1 2 1	2 • w s z	3 4 ẽ r ắ đ ×	5 [t c	6 y g v	7 4 1 5 7	8 i j k	9 ~ 0 ~ 1	0 >P XI	D ₂	INGLESE	ITALIAN	0	:	×

Krok 4



Wprowadzić hasło sieci Wi-Fi, do której połączona jest bramka Spot i kliknąć "wyślij". Jeśli wszystko zostało prawidłowo wykonane, lampka Led przestanie migać i będzie świecić na stałe, w przeciwnym wypadku powtórzyć procedurę od początku.

Parowanie z trzecim rozszerzeniem strefy na tej samej bramce



Led BLE: połączenie między bramką a spotem.

Led Cloud: połączenie między bramką a spotem.

Liczba mignięć na sekundę: wskazują obszar.



UWAGA: aby dodać drugi i/lub trzeci Termostat Sport, należy mieć router Wi-Fi oraz połączenie internetowe. Do każdej bramki można podłączyć maksymalnie trzy termostaty Spot, a więc jeśli zakupiliście "Spot Rozszerzenie", należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją, aby podłączyć wasze termostaty do bramki.

Upewnić się, że bramka jest włączona przynajmniej od 5 minut



Przytrzymać naciśnięty przycisk **Rst** aż do pojawienia się diody Led **BLE**, która początkowo miga 5 razy na sekundę, a następnie raz.



Naciśnij przycisk Rst, Led Cloud będzie migać raz na sekundę.



Naciśnij ponownie przycisk Rst, dioda led BLE będzie szybko migała dwa razy co sekundę, można wówczas podłączyć drugi termostat Spot.



Naciśnij ponownie przycisk Rst, dioda led BLE będzie szybko migała trzy razy co sekundę, można wówczas podłączyć trzeci termostat Spot.



Naciśnij przycisk Rst, Led Cloud będzie migać dwa razy na sekundę.



Na termostacie Spot na ekranie głównym przytrzymaj przez trzy sekundy, aż pojawi się menu "SCHEDULE", obracaj, aż wyświetli się "SETTING" i potwierdź, obracaj, aż pojawi się "DIAGNOSTIC" i potwierdź.



Naciśnij ponownie termostat Spot, pojawi się komunikat "PAIRING", a następnie "CON-NECTED". Poczekaj, aż pojawi się opcja "DI-SCONNECT", oznacza to, że Spot jest teraz połączony z bramką.



Nacisnąć ponownie przycisk **Rst**, dioda led **Cloud** będzie szybko migała trzy razy co sekundę, można podłączyć trzeci przekaźnik Wi-Fi.



Nacisnąć dłużej na Termostacie Spot, aby powrócić do głównego menu.



Teraz przekaźnik jest gotowy na sparowanie z bramką. Naciśnij przycisk przekaźnika tak, aby podłączyć przekaźnik do odpowiedniego termostatu Spot.

Krok 11

Wyłącz i włącz bramkę.

Jeśli procedura została wykonana poprawnie, aplikacja potwierdzi przeprowadzenie podłączenia i poprosi o nadanie urządzeniu nazwy.

Po nadaniu nazwy możliwe będzie sterowanie systemem za pomocą aplikacji.

Połączenia elektryczne (do wykonania przez montażystę)

Krótki opis działania:

Każdy termostat reguluje własną temperaturę otoczenia oraz temperaturę dostawy wody grzewczej z kotła (patrz menu termostatu). Wyłącznie termostat połączony ze strefą 1 (master) może ustawić tryb działania kotła (ZIMA - LATO - OFF) i regulować temperaturę ciepłej wody użytkowej.

Każdy termostat wyświetla aktualny status kotła (żądanie ogrzewania lub woda użytkowa), jeśli palniki kotła są włączone; alarmy kotła oraz instalacji.

Za pomocą aplikacji Fondital (Android – Apple) można otworzyć ze smartfona zdalną regulację instalacji ogrzewania. Istnieje również możliwość zdalnego sterowania wszystkimi parametrami regulacji instalacji grzewczej przez pomoc techniczną Fondital.





FERMOSTAT STREFA1 I STREFA3: obowiązkowo ustawić krzywe=0 KOCIOL

- Ustawić P60=2 (liczba obecnych stref).
- Ustawić P61=0.
- Ustawić P10 (krzywa wysokiej temperatury).
- Ustawić temperaturę w strefie 1 przyciskiem ogrzewania kotła.
- Ustawić P66 (krzywa strefa 3).
- Ustawić P67 (temperatury strefa 3).



Uproszczona deklaracja zgodności WE

Producent FONDITAL S.p.A. oświadcza, że rodzaj urządzenia radiowego Termoregulator Wi-Fi SPOT zestaw startowy, Termoregulator Wi-Fi SPOT zestaw rozszerzony jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod adresem: www.fondital.com





Fondital S.p.A. - Società a unico socio 25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40 Tel. +39 0365 878 31 Fax +39 0365 878 304 e-mail: info@fondital.it www.fondital.com

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia w swoich produktach zmian, które uzna za niezbędne, użyteczne i niewpływające istotnie na ich zasadnicze właściwości.

Uff. Pubblicità Fondital IST 03 C 1450 - 04 | Giugno 2022 (06/2022)