

PROCIDA AWM - AWS

MANUALE D'USO

PANNELLO DI CONTROLLO POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA





Note

Grazie per aver scelto un prodotto Fondital. Per utilizzare correttamente il prodotto, si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'installazione e dell'utilizzo. Per ottenere il funzionamento previsto della pompa di calore, attenersi alle seguenti raccomandazioni per l'installazione e l'utilizzo corretto del prodotto:

- 1. Il presente manuale di istruzioni è un manuale universale, alcune funzioni si applicano solo a determinati prodotti. Tutti i disegni e i dati del presente manuale di istruzioni sono forniti unicamente a titolo di riferimento.
- Il prodotto è oggetto di continui miglioramenti e innovazioni diretti a ottimizzarne la qualità. La nostra azienda si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le necessarie modifiche al prodotto per motivi commerciali o legati alla produzione, nonché di rivedere il contenuto del manuale senza alcun preavviso.
- 3. La nostra azienda non risponderà per lesioni personali, perdite o danni materiali causati da usi impropri, comprese procedure di installazione e collaudo scorrette, interventi di manutenzione non necessari, violazione di leggi nazionali, norme e standard industriali vigenti e la mancata osservanza del presente manuale di istruzioni.
- 4. Il diritto di interpretazione finale del presente manuale di istruzioni spetta a Fondital.



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPRECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m²) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato.

 1.1 Caratteristiche generali 1.2 Schermata del menù (Home page) 2. STRUTTURA MENÙ 3. FUNZIONI BASE 3.1 Accendere o Spegnere l'unità (On/Off) 3.2 Selezione del menù 4. MENÙ FUNZIONI 4.1 Navigazione nel menù "Funzioni" 4.2 Impostare la modalità di funzionamento (Modalità) 4.3 Attivare la funzione per produzione acqua calda sanitaria veloce (ACS) 4.4 Raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria (Raff + ACS) 4.5 Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Risc + ACS) 	6
 Schermata del menu (Home page) STRUTTURA MENÙ FUNZIONI BASE Accendere o Spegnere l'unità (On/Off) Selezione del menù MENÙ FUNZIONI Menù FUNZIONI Impostare la modalità di funzionamento (Modalità) Attivare la funzione per produzione acqua calda sanitaria veloce (ACS I Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Raff + ACS) Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Raff + ACS) Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Risc + ACS) 	8
 3. FUNZIONI BASE 3.1 Accendere o Spegnere l'unità (On/Off) 3.2 Selezione del menù 4. MENÙ FUNZIONI 4.1 Navigazione nel menù "Funzioni"	8
 <i>FUNZIONI BASE</i> Accendere o Spegnere l'unità (On/Off) Selezione del menù MENÙ FUNZIONI Navigazione nel menù "Funzioni"	
 3.1 Accendere o Spegnere l'unità (On/Off) 3.2 Selezione del menù 4. MENÙ FUNZIONI 4.1 Navigazione nel menù "Funzioni"	8 9 9 9 9
 3.2 Selezione del menu. 4. MENÙ FUNZIONI	9
 MENÙ FUNZIONI Navigazione nel menù "Funzioni"	
 4.1 Navigazione nel menù "Funzioni"	
 4.2 Impostare la modalità di funzionamento (Modalità) 4.3 Attivare la funzione per produzione acqua calda sanitaria veloce (ACS) 4.4 Raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria (Raff + ACS) 4.5 Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Risc + ACS) 4.6 Eurgione per lo riduzione dello rumorogità (Madalità Silaggias) 	
 4.3 Attivare la funzione per produzione acqua calda sanitaria veloce (ACS) 4.4 Raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria (Raff + ACS) 4.5 Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Risc + ACS) 4.6 Eurgione per la riduzione della sumerceità (Madellità Silaggiore) 	
 4.4 Raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria (Raff + ACS) 4.5 Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Risc + ACS) 4.6 Eurgione per la riduzione della sumeregità (Madellità Silaggias). 	rapıda)
4.5 Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Risc + ACS)	
16 Europiano por la riduzione della rumarenità (Medalità Cilenciera)	
4.0 Funzione per la nuuzione della rumorosita (Modalita Silenziosa)	
4.7 Curva Climatica	
4.8 Timer Settimanale	
4.9 Programma Vacanza (per Timer settimanale)	
4.10 Ciclo Antilegionella	
4.11 Timer orario	
4.13 Modalita Emergenza	
4.14 Modalita Vacanza	
4.15 Modalita Preset	
4.10 Reset Errore	
4.17 Resel WIFI	
5. MENÜ PARAMETRI	
5.1 Navigazione nel menù	
5.2 Impostare i set di temperatura usati dall'unità nelle varie modalità	
6. MENÙ VISUAL	20
61 Navigazione nel menù	20
6 2 Visualizza lo stato dei componenti dell'unità (Status)	
6.3 Visualizza lo stato dei parametri dell'unità (Parametri)	22
6.4 Visualizzazione degli errori (Errore)	22
6.5 Lista errori	24
6.6 Visualizzazione della versione (Versione)	24
	24
7. MENÙ AVVIAMENTO	
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù Importoro lo logico di controllo (Tomp di Controllo) 	24
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Volvola a 2 vio in Poffreddamento 	24
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento Valvola a 2 vie in Riscaldamento 	24 24 25 25 25 26
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento Valvola a 2 vie in Riscaldamento Impostazione solare 	24 24 25 25 26 26 26
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù	24 24 25 25 26 26 26 26
 7. MENÙ AVVIAMENTO 7.1 Navigazione nel menù. 7.2 Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) 7.3 Valvola a 2 vie in Raffreddamento. 7.4 Valvola a 2 vie in Riscaldamento 7.5 Impostazione solare 7.6 Serbatoio ACS. 7.7 Termostato 	24 24 25 25 25 26 26 26 26 27
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù. Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento. Valvola a 2 vie in Riscaldamento Impostazione solare Serbatoio ACS. Termostato Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva) 	24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 28
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù. Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento. Valvola a 2 vie in Riscaldamento Impostazione solare Serbatoio ACS. Termostato Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva) Resistenza elettrica aggiuntiva 	24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 29
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 28 29 29
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù. Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento. Valvola a 2 vie in Riscaldamento Impostazione solare Serbatoio ACS. Termostato Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva) Resistenza elettrica aggiuntiva. Sensore Ambiente. Sfiato Aria 	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 28 29 29 29 30
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù. Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento. Valvola a 2 vie in Riscaldamento Valvola a 2 vie in Riscaldamento Serbatoio ACS. Termostato Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva) Resistenza elettrica aggiuntiva. Sensore Ambiente Sfiato Aria. Debug pav radiante 	24 24 25 25 26 26 26 26 26 27 27 28 29 29 30 30
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù. Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento. Valvola a 2 vie in Riscaldamento Impostazione solare Impostazione solare Serbatoio ACS. Termostato Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva) Resistenza elettrica aggiuntiva. Sensore Ambiente Sfiato Aria Debug pav radiante Sbrinamento manuale 	24 24 25 25 26 26 26 26 26 27 28 29 29 30 30 31
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù. Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento. Valvola a 2 vie in Riscaldamento Impostazione solare Serbatoio ACS. Termostato Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva) Resistenza elettrica aggiuntiva. Sensore Ambiente Sfiato Aria. Sbrinamento manuale Modalità Forzata. 	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 28 29 29 29 29 30 30 31 31
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 28 29 29 29 29 30 30 31 31
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù. Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo) Valvola a 2 vie in Raffreddamento. Valvola a 2 vie in Riscaldamento Valvola a 2 vie in Riscaldamento Impostazione solare Serbatoio ACS. Termostato Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva) Resistenza elettrica aggiuntiva. Sensore Ambiente Sfiato Aria Sbrinamento manuale Sornamento Esterno Settaggio Assorbimento limite 	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
 MENÙ AVVIAMENTO Navigazione nel menù	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 28 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32
 7. MENÙ AVVIAMENTO. 7.1 Navigazione nel menù. 7.2 Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo)	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

7.20	Impostazione dei parametri	33
8.	MENÙ GENERALE	34
8.1	Navigazione nel menù	.34

Avvisi sulla sicurezza (da rispettare rigorosamente)

Non installare il pannello di controllo in un luogo umido o esposto alla luce diretta del sole.

Se la pompa di calore viene installata in un luogo potenzialmente esposto a interferenze elettromagnetiche, si raccomanda di utilizzare doppini schermati per le linee di segnale e altre linee di comunicazione.

Verificare che le linee di comunicazione siano collegate alle porte corrette, diversamente non saranno possibili le normali operazioni di comunicazione.

Non esporre a urti il pannello di controllo, non tirarlo e non smontarlo e rimontarlo troppo frequentemente. Non azionare il pannello di controllo con le mani bagnate.

1. INTERFACCIA UTENTE

1.1 Caratteristiche generali



Fig. 1 Schermata iniziale

Il display utilizza un touchscreen capacitivo per l'immissione dei comandi. La schermata diventa nera quando la luce del display si spegne (Fig. 1 Schermata iniziale). Questo comando è ad alta sensibilità e risponde anche al contatto di corpi estranei sul display. Si raccomanda perciò di tenerlo pulito durante l'utilizzo.

Icona	Descrizione
☆	Riscaldamento ambiente
*	Raffrescamento ambiente
	Riscaldamento acqua
	Menù (Home page)
-;; k	Switch raffrescamento / riscaldamento
ار ا	Temperatura esterna
ß	Temperatura dell'acqua in uscita dell'unità principale, temperatura dell'acqua in uscita resistenza elettrica ausiliaria, temperatura ambiente remoto
(!)	Errore
í	Scheda disinserita / Disinfezione non riuscita
Ċ	ON/OFF

- · L'icona ON/OFF diventa verde quando il pannello è acceso;
- Quando la modalità di controllo è "Temperatura ambiente", la temperatura visualizzata nell'angolo in alto a destra è la temperatura dell'acqua in uscita della resistenza elettrica ausiliare in modalità riscaldamento acqua, o la temperatura dell'acqua in uscita dell'unità principale in modalità raffreddamento/riscaldamento o modalità combinate.



Fig. 2 Schermata del menù (Home page)

Dopo l'avvio, sul display viene visualizzata la schermata del menù (Home page).

Da questa pagina sarà possibile:

- · selezionare uno dei menù disponibili per l'utente;
- · accendere/spegnere l'unità;
- visualizzare informazioni riguardanti la modalità di funzionamento, eventuali errori attivi, oltre alla data ed ora del sistema.

Nota: trascorsi 10 minuti senza alcuna interazione il display torna automaticamente alla schermata del menù.

In base allo stato e alla modalità attiva, nella parte superiore del display possono essere visualizzate una o più icone:

Icona	Significato	Icona	Significato
桊	Modalità RISCALDAMENTO attiva	555	Funzione Debug pav radiante in errore [icona colore rosso]
*	Modalità RAFFRESCAMENTO attiva	D	Dispositivo per Contatto esterno aperto
!!!	Modalità acqua calda sanitaria	*:	Sbrinamento in corso
@ \$	Modalità acqua calda sanitaria + Riscaldamento	$\widehat{}$	Connessione WIFI
	Modalità acqua calda sanitaria + Raffrescamento	5	Tasto per ritornare alla pagina/menù precedente
Ŵ	Modalità silenziosa		Tasto per tornare alla finestra HOME (selezione dei menù)
Ш.	Ciclo antilegionella in corso		Tasto per salvare le impostazioni di una determinata pagina
<u>^</u>	Funzione EMERGENCY attiva	(!)	Errore
	Funzione HOLIDAY attiva		
555	Funzione Debug pav radiante attiva [icona colore nero]		



Nel caso sia impostata la funzione di risparmio energetico (impostazione consigliata per aumentare la vita del display), dopo 5 minuti di inattività lo stesso verrà spento; per riaccenderlo sarà sufficiente cliccare sul display (in un punto qualsiasi dell'area attiva).

7

2. STRUTTURA MENÙ

Funzioni		 Modalità (pag.9) ACS Rapida (pag.10) Raff+ACS (pag.10) Risc+ACS (pag.11) Modalità Silenziosa (pag.11) 	 Curva Climatica (pag.12) Timer settimanale (pag.13) Programma Vacanza (pag.14) Ciclo Antilegionella (pag.14) Timer (pag.15) 	 Fasce orarie (pag.16) Modalità Emergenza (pag.17) Modalità Vacanza (pag.17) Modalità Preset (pag.18) Reset Errore (pag.19) 	• Reset WiFi (pag.19) • Reset (pag.19)
Visual		 Status (pag.21) Parametri (pag.22) Errore (pag.22) Lista Errori (pag.24) Versione (pag.24) 			-
Parametri		 T Mandata Raff (pag.20) T Mandata Risc (pag.20) T Ambiente Raff (pag.20) T Serbatoio ACS (pag.20) 	 ΔT Ambiente (pag.20) ΔT Raffrescamento (pag.20) ΔT ACS (pag.20) 		-
Funzioni Avviamento		 Temp. di Controllo (pag.25) Valv. 2 vie in Raff (pag.26) Valv. 2 vie in Risc (pag.26) Impostazioni Solare (pag.26) Serbatoio ACS (pag.27) 	 Termostato (pag.27) Gen. Cal. Aggiuntiva (pag.28) Resistenza Elettrica (pag.29) Sensore Ambiente (pag.29) Sfiato Aria (pag.30) 	 Debug pav. Radiante (pag.30) Sbrinamento manuale (pag.31) Modalità Forzata (pag.31) Contatto esterno (pag.31) A/P limite (pag.32) 	-
Parametri		• T HP max (pag.33) • Run Time Raff (pag.34) • Run Time Risc (pag.34)	-	-	-
Generale		 Unità di Misura Temp. (pag.35) Memoria On/Off (pag.35) Suono (pag.35) Retroillumi (pag.35) Data e Ora (pag.35) 	• Lingua (pag.35) • WiFi (pag.35)	-	-

3. FUNZIONI BASE

3.1 Accendere o Spegnere l'unità (On/Off)



Per accendere o spegnere l'unità è necessario premere il pulsante come indicato in Fig. 3 Schermata del menù (Home page) (I). Una volta fatto, il sistema chiederà conferma dell'accensione o dello spegnimento tramite un'ulteriore finestra dalla quale sarà possibile confermare o annullare il comando di accensione o spegnimento.

Fig. 3 Schermata del menù (Home page) (l)

- Alla prima accensione, questa funzione sarà impostata su "OFF".
- Se attivata la relativa funzione, il valore di questo parametro sarà salvato in "memoria On/Off" su "On" nella schermata "Generale". Con questa impostazione, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica l'unità si riaccenderà automaticamente al ripristino della corrente. Se il parametro "Memoria On/Off" è impostato su "Off", in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica l'unità resterà spenta (stato "Off") anche al ritorno della corrente.

3.2 Selezione del menù



Fig. 4 Schermata del menù (Home page) (II)

4. MENÙ FUNZIONI

4.1 Navigazione nel menù "Funzioni"



Fig. 5 Schermata di selezione della "Funzione"

Per entrare in uno dei menù a disposizione dell'utente è necessario cliccare sull'icona corrispondente; una volta entrati, ogni menù (a seconda di quella selezionata) permetterà di navigare tra le varie pagine oppure di entrare in altri sotto menù legati a specifiche funzioni.

Nella schermata del menù, toccando il pulsante "**Funzioni**" si accede alla schermata di selezione della funzione come mostrato in Fig. 5 Schermata di selezione della "Funzione".

Per navigare in questo menù il sistema prevede i seguenti tasti:

- 1. Passare alla pagina precedente;
- 2. Passare alla pagina successiva;
- 3. Torna al menù di livello superiore;
- 4. Torna alla schermata del menù.

Per accedere ad una funzione sarà necessario cliccare sul testo della stessa.

Nota: durante la navigazione tra le pagine dei menù, nell'intestazione (ovvero nell'area superiore più scura) verrà visualizzata la pagina attuale del menù selezionato.

4.2 Impostare la modalità di funzionamento (Modalità)



Una volta entrati nella funzione "Modalità", sarà possibile scegliere una delle modalità disponibili selezionando direttamente l'opzione che la identifica e successivamente confermando con il tasto "OK" che permette di salvare le impostazioni prescelte, mentre il pulsante "Cancella" le elimina senza salvarle.

Fig. 6 Schermata "Modalità"

- Prima di cambiare la modalità di funzionamento è necessario che l'unità sia in "OFF", altrimenti un messaggio avvertirà di spegnere l'unità prima di procedere al cambio di modalità;
- Dopo aver modificato le impostazioni di una funzione, se quella funzione è impostato in "memoria ON/OFF" su "On" nella schermata "Generale" per essere memorizzato in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, le nuove impostazioni saranno salvate automaticamente e resteranno in memoria per l'accensione successiva;

- Nel caso non è presente un accumulo, le modalità disponibili saranno esclusivamente "Riscaldamento" e "Raffrescamento";
- Se è installato un accumulo, sono disponibili le modalità "Raffrescamento", "Riscaldamento", "Raffrescamento + ACS" e "Riscaldamento + ACS", come mostrato sopra nell'immagine.
- Per le unità con pompa di calore è disponibile la modalità "**Raffrescamento**"; per le unità con sola funzione di riscaldamento, le modalità "**Raffrescamento + ACS** e "**Raffrescamento**" non sono disponibili;
- Il valore di default per questo parametro è: "Riscaldamento".

4.3 Attivare la funzione per produzione acqua calda sanitaria veloce (ACS rapida)



Una volta entrati nella funzione "ACS rapida", sarà possibile selezionare l'opzione desiderata, confermando con il pulsante "OK", l'impostazione prescelta sarà salvata e il display tornerà alla schermata di selezione della funzione (Fig. 5 Schermata di selezione della "Funzione").

Fig. 7 Schermata "ACS rapida"

Note:

- Questa funzione può essere attivata cliccando direttamente sulla scritta "**On**" e successivamente confermando con il tasto "**OK**", solo se è presente un accumulo;
- Se non è presente un accumulo, questa funzione non sarà disponibile;
- Per un maggior risparmio energetico si consiglia di disabilitare questa funzione;
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questo parametro è: "Off".

4.4 Raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria (Raff + ACS)



selezionare l'opzione desiderata. Una volta selezionata la priorità, premere il tasto "OK" per confermare. Selezionando l'opzione "Raffrescamento" si impone all'unità di soddisfare prima il lato terminale d'impianto; contrariamente

selezionando l'opzione "ACS" si darà la priorità alla produzione

acqua calda sanitaria, solo se è installato un accumulo.

Una volta entrati nella funzione "Raff + ACS", sarà possibile

Fig. 8 Schermata "Raff + ACS"

- Se non è presente un accumulo, questa funzione non sarà disponibile;
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questo parametro è: "Raffrescamento".

4.5 Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (Risc + ACS)



Fig. 9 Schermata "Risc + ACS"

Note:

- · Se non è presente un accumulo, questa funzione non sarà presente;
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questo parametro è: "Riscaldamento".

4.6 Funzione per la riduzione della rumorosità (Modalità Silenziosa)



Fig. 10 Timer per la "Modalità Silenziosa"

Note:

- L'impostazione può essere eseguita sia in stato "On" che in stato "Off", ma viene applicata solo se l'unità principale è accesa;
- Se l'impostazione è "**On**", la funzione torna automaticamente su "**Off**" allo spegnimento dell'unità principale; se invece l'impostazione scelta è "**Timer**", la funzione rimane attiva anche con l'unità principale spenta e può essere annullata solo manualmente;
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questo parametro è: "Off".

Una volta entrati nella funzione "Risc + ACS", sarà possibile selezionare l'opzione desiderata. Una volta selezionata la priorità, premere il tasto "OK" per confermare.

Selezionando l'opzione "Riscaldamento" si impone all'unità di soddisfare prima il lato terminale d'impianto; contrariamente selezionando l'opzione "ACS" si darà la priorità alla produzione acqua calda sanitaria, solo se è installato un accumulo.

Una volta entrati nella funzione "Modalità silenziosa", si apre una casella di selezione in cui l'opzione "Modalità silenziosa" può essere impostato su **"On"**, **"Off"** o **"Timer"**.

Se si sceglie la funzione "Timer", viene chiesto di impostare i parametri "Inizio Timer" e "Fine Timer" in cui attivare la funzione "Modalità silenziosa"; per impostare i valori sarà necessario premere sull'etichetta dell'orario da impostare ed impostare il valore di ore e minuti facendo scorrere con il dito il valore verso l'alto o verso il basso (il valore da impostare sarà quello evidenziato in azzurro, al centro della finestra di selezione), come mostrato in Fig. 10 Timer per la "Modalità Silenziosa".

L'impostazione può essere salvata toccando l'icona nell'angolo in alto a destra.

4.7 Curva Climatica



Per navigare in questo menù il sistema prevede i seguenti tasti:

- 1. Passare alla pagina precedente;
- 2. Passare alla pagina successiva;
- 3. Torna al menù di livello superiore;
- 4. Torna alla schermata del menù.

Fig. 11 Schermata "Curva Climatica"

Una volta entrati cliccando la funzione "Curva climatica" (prima voce della prima pagina), viene aperta una casella di selezione che permette di scegliere tra "On" o "Off". Una volta selezionata l'opzione "On", premere il tasto "OK" per confermare.

Successivamente si passerà ad impostare la temperatura in funzione del clima. I parametri che compongono le curve climatiche, rappresentano le curve che il sistema utilizzerà per variare automaticamente il set point sulla temperatura di mandata, o la temperatura aria ambiente (nel caso sia impostato un controllo basato sull'aria, utilizzando l'apposita sonda aria accessoria) sia a caldo che a freddo.

T Max Esterna Risc			
Default:			
C			
c +			
-			
Cancella			

Per impostare i valori relativi ad ogni parametro, è necessario cliccare sull'etichetta del parametro scelto, e impostare il valore desiderato utilizzando i tasti "+" o "- ", inserendo un valore compreso nel range permesso; una volta impostato il valore, premere il tasto "OK" per confermarlo e tornare al livello superiore.

- Dopo aver attivato la modalità "Curva climatica", non è possibile disattivarla con i comandi On/Off ma è necessario impostare manualmente "Curva climatica: Off";
- È possibile visualizzare il valore a cui la climatica punta, nel menù "Visual";
- La curva climatica può essere applicata sia alla temperatura di mandata (regolazione sull'acqua) che sull'aria ambiente (solo se è installata la specifica sonda aria a corredo); tuttavia si consiglia di utilizzare il controllo sulla temperatura di mandata;
- Le curve climatiche possono essere applicate solo al riscaldamento e raffrescamento, non alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS);
- La funzione può essere impostata anche se l'unità è in OFF, tuttavia avrà effetto solo se l'unità è accesa;
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.8 Timer Settimanale

Timer Settimanale		
Timer Settimanale: (On	
Lun: Non Attivo	Mar: Non Attivo	
Mer: Non Attivo	Gio: Non Attivo	
Ven: Non Attivo Sab: Non Attivo		
Dom: Non Attivo		

Fig. 12 Schermata 1 "Timer settimanale"

5	Lun	6
Lun: Non Attivo		
Periodo 1: Non Attivo		
Periodo 2: Non Attivo		
Periodo 3: Non Attivo		

Fig. 13 Schermata 2 "Timer settimanale"

5	Periodo 1	B
Periodo 1:	Attivo	
Inzio Timer	: 00:00	
Fine Timer:	00:00	

Fig. 14 Schermata 3 "Timer settimanale"

Note:

- Ogni pressione sull'etichetta farà variare il valore, tuttavia una volta selezionato il valore desiderato, per rendere effettiva l'impostazione è necessario salvarla premendo l'icona indicata in alto a destra;
- Per rendere effettive le impostazioni orarie specificate nei vari giorni della settimana, il Timer settimanale deve essere impostato su "On" (cliccando sull'etichetta del Timer settimanale stesso);
- L'impostazione "Attivo" per uno o più giorni della settimana, rende valide le impostazioni orarie specificate solo se il Timer settimanale è "On";

Una volta entrati nella funzione "Timer settimanale", sarà possibile impostare per ogni singolo giorno della settimana, fino a tre fasce orarie durante le quali l'unità funzionerà, utilizzando la modalità e il set corrente; oppure sarà possibile assegnare ad uno o più giorni il valore "Vacanza" che (se abilitata la specifica funzione "Programma Vacanza") imposterà automaticamente un set di lavoro di 30°C se si usa un controllo sull'acqua di mandata, 10°C se si usa (prevedendo lo specifico accessorio sonda aria) il controllo sull'aria ambiente.

Cliccando sull'etichetta relativa ad uno dei giorni della settimana si accede alla pagina relativa a quel giorno (Fig. 13 Schermata 2 "Timer settimanale"), nel quale sarà possibile assegnare un valore al giorno stesso, tra cui:

- **"Attivo**": se il Timer settimanale è attivo, il sistema eseguirà l'accessione programmata secondo quanto specificato nei dati dei periodi 1, 2 e 3;
- **"Non attivo"**: anche se il Timer settimanale è attivo, questo giorno non verrà considerato;
- **"Vacanza"**: se il "Programma Vacanza" è attivo, durante questo giorno il set verrà mantenuto a 30°C (per il controllo sull'acqua) oppure 10°C (per il controllo sull'aria).

Cliccando sull'etichetta relativa ad uno dei periodi del giorno selezionato, si accede alla pagina relativa alle impostazioni del periodo stesso (Fig. 14 Schermata 3 "Timer settimanale"); le impostazioni del periodo possono essere:

- "Attivo": il periodo descrive una fascia oraria nella quale si desidera che l'unità sia utilizzata; in questo caso verranno visualizzate anche le etichette relative all'orario di inizio e di fine del periodo stesso (i quali si imposteranno prima cliccando sull'etichetta dell'orario che si desidera impostare, poi facendo scorrere il dito sui valori orari fino a selezionare quelli desiderati; alla fine la pressione del tasto in alto a destra permetterà di salvare i dati inseriti);
- "Non attivo": il periodo non verrà utilizzato.

- Ogni giorno permette l'impostazione di fino a tre fasce orarie (periodi) i cui orari di inizio e fine devo essere coerenti tra loro (l'inizio di un periodo deve essere successivo alla fine del periodo precedente);
- Nel caso in cui uno o più giorni siano stati settati come "Vacanza", è necessario attivare la funzione "Programma Vacanza" (vedi paragrafo *Programma Vacanza (per Timer settimanale)* a pagina 14);
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.9 Programma Vacanza (per Timer settimanale)



Una volta entrati nella funzione "Programma Vacanza", sarà possibile attivare o disattivare questo programma se applicato come impostazione giornaliera in uno o più giorni del Timer settimanale; una volta selezionata l'impostazione, premere il tasto "OK" per confermare.

Fig. 15 Schermata "Programma Vacanza"

Note:

- Nel caso uno o più giorni nel Timer settimanale siano impostati su "Vacanza" è necessario che questa funzione sia in "On" se si vuole che il programma specificato nel timer sia rispettato;
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.10 Ciclo Antilegionella



Fig. 16 Schermata 1 "Ciclo Antilegionella"



Fig. 17 Schermata 2 "Ciclo Antilegionella"

Una volta entrati nella funzione "Ciclo antilegionella", sarà possibile attivare o disattivare questa funzione, oltre a scegliere ora e giorno in cui eseguirlo e la temperatura da utilizzare.



Nel caso in cui l'unità venga utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria, il Ciclo antilegionella DEVE necessariamente essere previsto.

Cliccando sull'etichetta relativa al valore del set per il Ciclo antilegionella, sul lato destro comparirà la schermata numerica che permette di variare il set, entro i range permessi; si ricorda che per rendere efficace il ciclo esso verrà mantenuto di una certa durata, la quale aumenterà al diminuire del valore impostato per il set.

Ogni pressione sull'etichetta farà variare il valore, tuttavia una volta selezionato il valore desiderato, per rendere effettiva l'impostazione è necessario salvarla premendo l'icona in alto a destra (Fig. 16 Schermata 1 "Ciclo Antilegionella").

- Questa funzione può essere attivata solo se è presente un accumulo. Nel caso in cui non sia presente un accumulo, questa funzione non sarà disponibile;
- · Questa funzione può essere impostata anche se l'unità è in Off;
- Questa funzione non può essere attivata contemporaneamente alle funzioni: "Modalità emergenza", "Modalità vacanza", "Debug pav. radiante", "Sbrinamento manuale", "Recupero refriger";
- Se il Ciclo antilegionella non venisse completato, l'unità darà un messaggio a video con l'anomalia, tale messaggio si potrà resettare premendo "OK";
- Durante il Ciclo antilegionella un errore di comunicazione o un errore legato all'accessorio accumulo, interromperà il ciclo automaticamente;
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.11 Timer orario



Nella schermata di selezione della funzione, selezionando "Timer" si accede alle opzioni corrispondenti:

- "Timer": attivare o disattivare il timer;
- "Modalità": permette di programmare la modalità desiderata;
- "Periodo": permette di definire le impostazioni orarie;
- **"T-Serbatoio ACS"**: imposta (se la modalità lo prevede) il set per l'accumulo produzione acqua calda sanitaria;
- **"T Mandata Risc"**: imposta il valore (se previsto) del set produzione acqua lato terminale d'impianto.

Fig. 18 Schermata "Timer"



Cliccando sull'etichetta "Periodo" si aprirà la pagina con le etichette relative all'orario di inizio e di fine del Timer; i quali si imposteranno prima cliccando sull'etichetta dell'orario che si desidera impostare, poi facendo scorrere il dito sui valori orari fino a selezionare quelli desiderati; alla fine la pressione del tasto in alto a destra permetterà di salvare i dati inseriti.

	Min: 20 Max: 60			Х
Timer: Off	0			
Modalità: Riscaldamento	1	2	3	←
Periodo: 00:00~00:00	4	5	6	
T Serbatoio ACS: 50°C	7	8	9	ок
T Mandata Raff: 45°C	0		-	

Cliccando sulle etichette relative a parametri con valori numerici, apparirà a destra una schermata numerica (con indicazione del range di valori ammessi) tramite il quale è possibile inserire i valori desiderati.

Al termine, cliccando sull'icona "Salva" in alto a destra, sarà possibile salvare tutte le impostazioni.

- Nel caso in cui la modalità richiesta fosse "ACS", il parametro "T Mandata Raff" o "T Mandata Risc" non sarà visualizzato;
- Se il "Timer settimanale" e il "Timer" saranno attivate simultaneamente, la priorità verrà data al Timer settimanale;
- Nel caso in cui non sia presente un accumulo, i riferimenti alla produzione acqua calda non saranno disponibili;
- · L'inizio timer dovrà essere sempre minore rispetto alla fine timer, altrimenti il periodo non sarà valido;
- La temperatura dell'accumulo può essere impostata solo se è stata attivata la modalità per la produzione di acqua calda sanitaria;
- · La funzione Timer funzionerà una sola volta. Se si desidera utilizzarlo di nuovo, sarà necessario reimpostarlo nuovamente;
- Il timer verrà disattivato in caso di accensione manuale dell'unità;
- Questa funzione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.12 Fasce Orarie

5		
Fasce Orarie:	Off	
Periodo 1: 00:	00	22 58
T Mandata Ris	sc 1:45℃	23 59
		00 00
Periodo 2: 00:	00	01 01
T Mandata Ris	sc 2:45°C	02 02

Selezionando la funzione "Fasce orarie", sarà possibile impostare le variazioni programmate sul set mandata acqua (tale set dipenderà dalla modalità di funzionamento attualmente attiva). La funzione può essere attivata o disattivata cliccando l'etichetta "Fasce orarie"; cliccando l'etichetta "Periodo 1" sarà possibile specificare l'orario a cui variare il set sulla mandata dell'acqua, impostando al valore specificato nel parametro "T Mandata Risc 1" (il quale se cliccato farà comparire una schermata numerica per variarne il valore); in maniera analoga si potrà impostare il "Periodo 2" con relativa "T Mandata Risc 2".

Fig. 19 Schermata "Fasce Orarie"

Sasce C	Min: 2	5 Max:	60	X
Fasce Orarie: Off	0			
Periodo 1: 00:00	1	2	3	←
T Mandata Risc 1: 45°C	4	5	6	
Periodo 2: 00:00	7	8	9	
T Mandata Risc 2: 45°C	0		-	ОК

Cliccando sulle etichette relative ai parametri di temperatura di mandata, sul lato destro comparirà una schermata numerica (con indicazione del range di valori ammessi) tramite il quale è possibile inserire i valori desiderati.

Per rendere effettiva l'impostazione è necessario salvarla premendo l'icona in alto a destra come indicato in Fig. 19 Schermata "Fasce Orarie".

- Se sono state attivate simultaneamente le funzioni "Timer settimanale", "Modalità preset", "Timer" e "Fasce orarie", l'ultima impostata prenderà la priorità;
- Questa funzione non è disponibile se si è impostata la modalità ACS;
- Per attivare la funzione, l'unità deve essere attivata;
- · Le fasce valgono solo per il giorno in corso;
- Il settaggio è valido solo se l'unità è "On";
- In base alla modalità di funzionamento impostata (caldo o freddo) verranno utilizzati i relativi set specificati;
- Se l'orario di inizio del "Periodo 2" corrisponde a quella del "Periodo 1", verrà eseguito il primo;
- · Le "Fasce orarie" sono basate sul timer interno dell'unità;
- Se dopo aver attivato questa funzione si imposta la temperatura manualmente, la priorità passa a quest'ultima;

- Durante la modalità produzione acqua calda, questa funzione non sarà disponibile;
- · Questa funzione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.13 Modalità Emergenza



Fig. 20 Schermata "Modalità emergenza"

Nel caso in cui sul sistema sia presente (e correttamente impostato) l'accumulo e/o una fonte di calore aggiuntiva (vedi paragrafo *Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva)* a pagina 28) o resistenza elettrica (vedi paragrafo *Resistenza elettrica aggiuntiva* a pagina29), sarà possibile attivare la funzione "Modalità emergenza", la quale una volta attivata escluderà la pompa di calore per produrre acqua calda (sanitaria o impianto), usando esclusivamente la resistenza elettrica dell'accumulo e/o la fonte di calore aggiuntiva (o resistenza elettrica) per sopperire alle richieste. Una volta entrati nella funzione "Modalità emergenza", sarà possibile attivare o disattivare questo programma; successivamente sarà necessario premere il tasto "Ok" per confermare.

Note:

- La modalità di emergenza è consentita a condizione che vi sia un errore o sia intervenuto un dispositivo di protezione e che il compressore si sia fermato da almeno tre minuti. Se l'errore o il dispositivo di protezione non sono stati ripristinati, è possibile accedere alla modalità di emergenza attraverso il comando a filo (con l'unità spenta);
- · La modalità emergenza può essere attivata solo a caldo (ACS oppure Riscaldamento ma non contemporaneamente);
- La modalità emergenza non può essere attivata se non sono presenti (e attivati) la resistenza elettrica sull'accumulo e/o la fonte di calore aggiuntiva o resistenza elettrica;
- Durante la modalità emergenza (in Riscaldamento), gli eventuali errori: "Flussostato PdC", "Resistenza Aus 1", "Resistenza Aus 2", "Temp AHLW", bloccheranno la modalità di emergenza;
- Durante la modalità emergenza (in ACS), gli eventuali errori "AUXI. WTH" bloccherà la modalità emergenza;
- Tutte le funzioni legati ai temporizzatori, non saranno disponibili durante la modalità emergenza;
- · Durante la modalità emergenza il termostato non sarà utilizzabile;
- Dopo una caduta di tensione la funzione modalità emergenza torna in stato Off;
- Alcune funzioni non saranno disponibili durante la modalità emergenza, e tentando di attivarle il sistema avvertirà prima di interrompere la modalità emergenza;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.14 Modalità Vacanza



Nel Timer settimanale è possibile assegnare ad uno o più giorni della settimana il programma "Vacanza" (in tale giorno l'unità funzionerà a caldo, mantenendo un set sull'acqua di mandata di 30°C, oppure 10°C se il controllo si basa sull'aria ambiente), per attivare l'esecuzione del "Programma Vacanza" eventualmente impostato sul "Timer settimanale" è necessario attivare questa funzione.

Una volta entrati nella funzione "Modalità vacanza", sarà possibile scegliere una delle modalità disponibili cliccando direttamente sulla scritta che la identifica e successivamente con il tasto "OK".

Fig. 21 Schermata "Modalità Vacanza"

- Questa funzione può essere attivata solo con l'unità spenta, altrimenti un messaggio avvertirà di spegnere l'unità prima di procedere al cambio di modalità;
- Se si attiva l'opzione modalità vacanza, la modalità operativa sarà automaticamente impostata su "Riscaldamento" e non sarà possibile impostare la modalità e usare i comandi On/Off attraverso l'unità di comando;
- Quando si attiva la funzione "Modalità vacanza", l'unità di comando disattiva automaticamente le opzioni "Timer settimanale", "Modalità preset", "Timer" e "Fasce orarie";
- Se si attiva questa funzione, non sarà possibile attivare simultaneamente le funzioni "Debug pavimento", "Modalità emergenza", "Ciclo antilegionella", "Sbrinamento manuale", "Modalità preset", "Timer settimanale", "Timer" e "Fasce orarie"; se si cerca di attivarle, il sistema avvertirà prima di interrompere la Modalità emergenze;
- Questa funzione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.15 Modalità Preset



Tramite questa funzione sarà possibile impostare da uno a quattro periodi giornalieri, i cui comandi saranno poi eseguiti ogni giorno. Una volta entrati nella funzione "Modalità preset" sarà possibile, premendo sul tasto relativo ad ogni periodo, attivare o disattivare il singolo periodo, scegliere la modalità di funzionamento da eseguire, il set di temperatura per l'acqua prodotta e gli orari di inizio e fine del periodo stesso.

Fig. 22 Schermata 1 "Modalità Preset"

5	Modalità Preset	8
Periodo 1	: Non Attivo	
Modalità:	Riscaldamento	
T Mandata	a Risc:45°C	
Inzio Time	er: 00:00	
Fine Time	r: 00:00	

Cliccando sull'etichetta "Periodo" si aprirà la pagina (Fig. 23 Schermata 2 "Modalità Preset") con le etichette relative all'attivazione del periodo stesso, la modalità da utilizzare durante il periodo, la temperatura di mandata acqua, l'orario di inizio e quello di fine; cliccando su ognuno di queste sarà possibile impostarne il valore adeguato (ogni tipologia di dato farà eventualmente comparire finestre aggiuntive attraverso le quali scegliere o inserire i valori desiderati); alla fine la pressione del tasto in alto a destra permetterà di salvare i dati inseriti.

Fig. 23 Schermata 2 "Modalità Preset"

- Nel caso in cui non sia presente l'accumulo, la modalità "ACS" non sarà disponibile;
- Nel caso in cui siano state inserite delle programmazioni orarie con il Timer settimanale e contemporaneamente altre impostazioni orarie con la modalità preset, l'ultima avrà la priorità;
- Ogni giorno permette l'impostazione di fino a quattro periodi i cui orari di inizio e fine deve essere coerenti tra loro (l'inizio di un periodo deve essere successivo alla fine del periodo precedente);
- · La modalità preset rimane valida solo per il giorno preimpostato;
- · Questa funzione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default per questa funzione è "Off".

4.16 Reset Errore



Fig. 24 Schermata "Reset Errore"

Note:

- · Questa operazione può essere eseguita solo se l'unità è spenta;
- Questa funzione è valida per le opzioni "Fasce orarie", "Timer orarie", "Modalità preset", "Timer settimanale" e "Curva climatica".

4.17 Reset WiFi

Questa funzione permette di resettare il collegamento Wi-Fi, eliminando eventuali conflitti.

4.18 Caricare impostazioni di default (Reset)

Nella schermata di selezione della funzione, cliccando "Reset" compare una casella di selezione in cui è possibile scegliere "OK" per ripristinare tutte le impostazioni dei parametri, oppure scegliere "Cancella" per tornare alla schermata di selezione della funzione.

Note:

- Questa funzione può essere eseguita solo se l'unità è spenta;
- Questa funzione agisce sulle funzioni: "Fasce orarie", "Timer", "Modalità preset", "Timer settimanale" e "Curva climatica".

5. MENÙ PARAMETRI

5.1 Navigazione nel menù



Fig. 25 Schermata di impostazione dei parametri

Questa funzione permette di riarmare gli errori attualmente attivi sul sistema. Questa operazione deve essere eseguita solo dopo aver risolto la condizione di allarme segnalata; per riarmare gli allarmi sarà necessario premere sull'etichetta della funzione, e successivamente dare conferma dell'operazione premendo il tasto "OK" nella finestra di dialogo.

Nella schermata dei menù, cliccando il pulsante "Parametri" si accede alla schermata di impostazione dei parametri, mostrata nella Fig. 25 Schermata di impostazione dei parametri.

Tramite questo menù sarà possibile impostare i valori utilizzati per la regolazione della macchina.

- Per navigare in questo menù il sistema prevede i seguenti tasti:
- 1. Passare alla pagina precedente;
- 2. Passare alla pagina successiva;
- 3. Torna al menù di livello superiore;
- 4. Torna alla schermata del menù (Home page)

Per accedere ad una funzione sarà necessario cliccare sul testo della stessa.

Dopo l'impostazione, cliccando "OK" i valori prescelti saranno salvati e l'unità inizierà a operare in modo corrispondente. L'impostazione può essere annullata cliccando il tasto "Cancella".

Nota: durante la navigazione tra le pagine dei menù, nell'intestazione (ovvero nell'area superiore più sicura) verrà visualizzata la pagina attuale del menù selezionato.

5.2 Impostare i set di temperatura usati dall'unità nelle varie modalità



Tramite le finestre di questo menù sarà possibile impostare i valori da utilizzare come set di lavoro per le varie modalità; la modalità con cui verranno modificati e salvati i valori sono uguali per ognuno di essi: è necessario cliccare sull'etichetta del parametro scelto e impostare il valore desiderato utilizzando i tasti "+" o "-", inserendo un valore compreso nel range permesso; una volta impostato il valore premere il tasto "OK" per confermarlo e tornare al livello superiore.

Fig. 26 Schermata T Mandata Raff

Note:

- Le finestre visualizzano in alto a sinistra il range possibile per il parametro selezionato, mentre sul lato destro è riportato il valore inserito durante l'ultima modifica;
- Tutti i parametri saranno memorizzati in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Di seguito la tabella che riassume tutti i parametri disponibili, con funzioni e range operativi:

Nome visualizzato	Significato	Range
T Mandata Raff	Indica il set di lavoro per la modalità raffrescamento (usato nel controllo basato sull'acqua di mandata)	7 - 25 °C
T Mandata Risc	Indica il set di lavoro per la modalità riscaldamento (usato nel controllo basato sull'acqua di mandata)	20 - 60 °C
T Ambiente Raff	Indica il set di lavoro per la modalità raffrescamento (usato nel controllo basato sull'aria ambiente)	18 - 30 °C
T Ambiente Risc	Indica il set di lavoro per la modalità riscaldamento (usato nel controllo basato sull'aria ambiente)	18 - 30 °C
T Serbatoio ACS	Indica il set di lavoro per la produzione acqua calda sanitaria (disponibile solo se l'accessorio accumulo è previsto ed impostato)	40 - 80 °C
ΔT ambiente	Indica il valore di ΔT da applicare al set nel caso di controllo basato sull'aria ambiente	1 - 5 °C
ΔT Raffrescamento	Indica il valore di ∆T da applicare al set per il raffrescamento nel caso di controllo basato sull'acqua di mandata	2 - 10 °C
ΔT Riscaldamento	Indica il valore di ΔT da applicare al set per il riscaldamento nel caso di controllo basato sull'acqua di mandata	2 - 10 °C
ΔT ACS	Indica il valore di ΔT da applicare alla produzione acqua calda sanitaria (disponibile solo se l'accessorio accumulo è previsto ed impostato	1 - 8 °C

6. MENÙ VISUAL

6.1 Navigazione nel menù



Fig. 27 Schermata "Visual"

Tramite questo menù sarà possibile visualizzare molte informazioni relative al funzionamento della macchina; ogni etichetta raggruppa un insieme di informazioni dalle quali l'utente può controllare lo stato dell'unità ed eventuali errori o anomalie in corso. Per navigare in questo menù il sistema prevede i seguenti tasti:

- 1. Torna al menù di livello superiore;
- 2. Torna alla schermata del menù

Per accedere ad una funzione sarà necessario cliccare sul testo della stessa.

6.2 Visualizza lo stato dei componenti dell'unità (Status)

In queste pagine è possibile visualizzare lo stato dei vari componenti del sistema. Una volta entrati nella funzione "Status", sarà possibile sfogliare le varie pagine usando i tasti sui lati destro e sinistro della finestra stessa; nella tabella successiva sono riportati le info disponibili e i possibili stati.

Nota: tutte le informazioni contenute in questo menù sono di sola visualizzazione.

Nome visualizzato	Significato	Stato
Compressore	Indica lo stato attuale del compressore	On
Ventilatore	Indica lo stato attuale del ventilatore	Off
Stato unità	Indica lo stato dell'unità	Raffrescamento/ Riscaldamento/ACS/ Off
Circolare	Indica lo stato attuale del ventilatore	On/Off
Serbatoio ACS	Stato della resistenza elettrica all'interno dell'accumulo ACS	On/Off
Valvola a 3 vie 1	Non utilizzato	
Valvola a 3 vie 2	Indica lo stato della valvola 3 vie installata sull'impianto	On/Off
Resistenza Comp.	Indica lo stato della resistenza carter compressore	On/Off
Stadio 1 Res El PdC	Indica lo stato (per lo stadio 2) della resistenza elettrica optional eventualmente installata	On/Off
Stadio 2 Res El PdC	Indica lo stato (per lo stadio 2) della resistenza elettrica optional eventualmente installata	On/Off
Res Basamento	Indica lo stato della resistenza antigelo sul basamento dell'unità	On/Off
Res Scamb. Piastre	Indica lo stato della resistenza antigelo sullo scambiatore a piastre dell'unità	On/Off
Sbrinamento	Indica lo stato attuale del ciclo di sbrinamento	On/Off
Ritorno dell'Olio	Indica lo stato attuale del ciclo sul ritorno dell'olio	On/Off
Termostato	Indica le impostazioni attuali per il termostato	Off/Raffrescamento/ Riscaldamento
Gen. Cal. Aggiuntivo	Indica lo stato della fonte di calore aggiuntiva	On/Off
Valvola a 2 vie	Indica lo stato della valvola 2 vie installata sull'impianto	On/Off
Protezione PdC	Indica lo stato della protezione antigelo	On/Off
Contatto esterno	Indica lo stato del Contatto esterno	Inserita/Non inserita
Valvola 4 vie	Indica lo stato della valvola 4 vie sull'unità	On/Off
Anti Legionella	Indica lo stato attuale del Ciclo antilegionella	Off/In corso/Eseguito/ Errore
Flussostato	Indica lo stato attuale del flussostato sull'unità	On/Off

6.3 Visualizza lo stato dei parametri dell'unità (Parametri)

In queste pagine è possibile visualizzare gli attuali valori dei parametri di funzionamento dell'unità Una volta entrati nella funzione "Parametri", sarà possibile sfogliare le varie pagine usando i tasti sui lati destro e sinistro della finestra stessa; nella tabella successiva sono riportati le info disponibili.

Nota: tutte le informazioni contenute in questo menù sono di sola visualizzazione.

Nome visualizzato	Significato
T Esterna	Indica la temperatura dell'aria esterna rilevata dall'unità
T Aspirazione Comp.	Indica la temperatura in ingresso al compressore
T Scarico Comp.	Indica la temperatura di mandata del compressore
T Sbrinamento	Indica la temperatura riferita al ciclo di sbrinamento
T In Scambi Piastre	Indica la temperatura dell'acqua in ingresso allo scambiatore a piastre
T Usc Scamb Piastre	Indica la temperatura dell'acqua in uscita dallo scambiatore a piastre
T Sens Opz Acqua	Indica la temperatura dell'acqua in uscita dalla resistenza opzionale
T-ACS	Indica la temperatura dell'accumulo
T Eco In	Indica la temperatura in ingresso all'economizzatore
T Uscita Eco	Indica la temperatura in uscita dall'economizzatore
T Debug Pavimento	Indica la temperatura impostata per il debug pavimento radiante
Tempo di Debug	Indica il tempo impostato per il debug pavimento radiante
T Gas	Indica la temperatura rilevata sul lato Gas del circuito frigorifero
T Liquido	Indica la temperatura rilevata sul lato Liquido del circuito frigorifero
T Curva Climatica	Indica la temperatura di set attuale, calcolato tramite Curva climatica
T Sonda ambiente	Indica la temperatura ambiente rilevata dalla sonda
Press Scarico Comp.	Indica il valore di pressione mandata compressore

6.4 Visualizzazione degli errori (Errore)

In queste pagine è possibile visualizzare gli attuali errori e allarmi attivi sull'unità. Una volta entrati nella funzione "Errore", sarà possibile sfogliare le eventuali pagine usando i tasti sui lati destro e sinistro della finestra stessa.

Note:

- Il pannello comandi può visualizzare gli errori di funzionamento;
- In ogni schermata può essere visualizzato un massimo di 5 errori. Gli altri possono essere visualizzati premendo i tasti di scorrimento.

Elenco degli errori

Nome completo	Nome visualizzato	Codice
Errore sensore temperatura di sbrinamento	Defrost sensor	d6
Errore sensore temperatura di scarico	Discharge sensor	F7
Errore sensore temperatura di aspirazione	Suction sensor	F5
Sensore temperatura ingresso economizer	Econ. in sens.	F2
Sensore temperatura uscita economizer	Econ. out sens.	F6

Nome completo	Nome visualizzato	Codice
Errore ventilatore	Outdoor fan	EF
Protezione alta pressione	High pressure	E1
Protezione bassa pressione	Low pressure	E3
Protezione temperatura di scarico alta	Hi-discharge	E4
Errore interruttore DIP di capacità	Capacity DIP	c5
Errore di comunicazione tra schede principali esterna e interna	ODU-IDU Com.	E6
Errore di comunicazione tra scheda principale esterna e scheda azionamento	Drive-main com.	P6
Errore di comunicazione tra display e scheda principale interna	IDU Com.	E6
Errore sensore alta pressione	HI-pre. sens.	Fc
Errore del sensore di temperatura di mantenimento acqua per lo scambiatore di calore a piastre della pompa di calore	Temp-HELW	F9
Errore del sensore di temperatura di mantenimento acqua per il riscaldatore elettrico ausiliario della pompa di calore	Temp-AHLW	dH
Errore del sensore di temperatura di ingresso acqua dello scambiatore di calore a piastre della pompa di calore	Temp-HEEW	Nessun codice di errore ma segnalazione nelle schermate di visualizzazione degli errori.
Errore sensore temperatura accumulo	HI-pre. sens.	FE
Errore sensore di temperatura ambiente remoto	T-Remote Air	F3
Protezione per flussostato pompa di calore	HP-Water Switch	Ec
Protezione di saldatura per riscaldatore elettrico ausiliario 1 della pompa di calore	Auxi. heater 1	EH
Protezione di saldatura per riscaldatore elettrico ausiliario 2 della pompa di calore	Auxi. heater 2	EH
Protezione di saldatura per riscaldatore elettrico accumulo	AuxiWTH	EH
Errore di sotto tensione o caduta tensione bus DC	DC under-vol.	PL
Sovratensione bus DC	DC over-vol.	PH
Protezione corrente AC (lato ingresso)	AC curr. pro.	PA
IPM difettoso	IPM defective	H5
PFC difettoso	PFC defective	Нс
Errore di avvio	Start failure	Lc
Perdita di fase	Phase loss	Ld
Errore di comunicazione con scheda driver	Driver Com.	P6

Nome completo	Nome visualizzato	Codice
Reset driver	Driver reset	P0
Sovracorrente compressore	Com. over-cur.	P5
Errore di circuito sensore di corrente o errore del sensore di corrente	Current sen.	Pc
Desincronizzazione	Desynchronize	H7
Sovratemperatura radiatore o IPM o PFC	Overtempmod.	P8
Errore sensore temperatura radiatore o IPM o PFC	T-mod. sensor	P7
Errore circuito di caricamento	Charge circuit	Pu
Errore tensione in ingresso AC	AC voltage	PP
Protezione collegamento sensore (il sensore di corrente non può essere collegato alla fase U o alla fase V corrispondente)	Sensor con.	Pd
Errore di comunicazione tra display e unità esterna	ODU Com.	E6
Errore sensore di temperatura linea vapore refrigerante	Temp RGL	F0
Errore sensore di temperatura linea liquido refrigerante	Temp RLL	F1
Errore del sensore della temperatura del serbatoio dell'acqua (NA per mini chillers)	Tank sens	FE
Errore della valvola a 4 vie	4-way valve error	U7
Errore del Jumper cap	Jumper cap error	C5

6.5 Lista errori

In queste pagine è possibile visualizzare gli errori registrati. Una volta entrati nella funzione "Errore", sarà possibile sfogliare le eventuali pagine usando i tasti sui lati destro e sinistro della finestra stessa.

Note:

- Il registro errori può contenere fino a 20 voci. Per ogni errore vengono indicati il nome e la data/ora.
- · Quando il registro supera i 20 errori, il più vecchio viene sostituito dal più recente;
- · Gli errori registrati nella "Lista errori" non possono essere cancellati.

6.6 Visualizzazione della versione (Versione)

In questa pagina è possibile visualizzare la versione del software installato sull'unità.

7. MENÙ AVVIAMENTO

7.1 Navigazione nel menù



Fig. 28 Schermata "Avviamento"

Tramite questo menù sarà possibile impostare i settaggi necessari al corretto funzionamento dell'unità: le logiche, i componenti installati sull'impianto e gli accessori previsti per ogni installazione saranno impostati tramite le funzioni di questo menù.

Le informazioni del menù sono suddivise in due gruppi:

- **Funzioni**: contenenti i settaggi e le eventuali funzioni necessarie al funzionamento dell'unità;
- Parametri: contenenti i parametri operativi generali.



Fig. 29 Schermata "Funzioni"



Fig. 30 Schermata "Parametri"

Per navigare nel sotto-menù "Funzioni" o "Parametri" il sistema prevede seguenti tasti:

- 1. Passare alla pagina precedente;
- 2. Passare alla pagina successiva;
- 3. Torna al menù di livello superiore;
- 4. Torna alla schermata del menù.

Per accedere ad una funzione sarà necessario cliccare sul testo della stessa.



ATTENZIONE

La modifica e/o l'impostazione di queste e di questi parametri devono essere eseguiti solamente dal personale autorizzato.

Impostazioni errate potrebbero causare malfunzionamento o danni all'unità e l'impianto!

Nota: nella schermata di impostazione dei parametri di messa in servizio, quando cambia lo stato di una funzione, il sistema salva automaticamente la variazione e il nuovo valore sarà mantenuto anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.2 Impostare la logica di controllo (Temp di Controllo)



Fig. 31 Schermata "Temp di Controllo"

Note:

- Nel caso in cui non sia presente (e correttamente impostata) l'accessorio sonda aria ambiente, la scelta disponibile sarà unicamente "T mandata";
- Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.3 Valvola a 2 vie in Raffreddamento



Fig. 32 Schermata "Valv. 2 Vie in Raff"

Una volta entrati nella funzione "Temp di Controllo", sarà possibile selezionare se impostare la logica di controllo dell'unità sulla temperatura dell'acqua prodotta, oppure sulla temperatura dell'aria ambiente (nel caso sia installata la sonda aria accessoria e correttamente impostata). Una volta selezionata la logica desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

Una volta entrati nella funzione "Valv. 2 vie in Raff", sarà possibile imporre lo stato della valvola 2 vie durante la modalità Raffrescamento. Una volta selezionata la logica desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

- Se si seleziona lo stato "Off", la valvola risulterà CHIUSA durante la modalità raffrescamento, mentre sarà APERTA se si seleziona "On";
- · L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Valv. 2 Vie in Risc Off O On OK Cancella

7.4 Valvola a 2 vie in Riscaldamento

Una volta entrati nella funzione "Valv. 2 vie in Risc", sarà possibile imporre lo stato della valvola 2 vie durante la modalità Riscaldamento. Una volta selezionata la logica desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

Fig. 33 Schermata "Valv. 2 Vie in Risc"

Note:

- Se si seleziona lo stato "Off", la valvola risulterà CHIUSA durante la modalità riscaldamento, mentre sarà APERTO se si seleziona "On";
- L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.5 Impostazione solare



Una volta entrati nella funzione "Impostazioni Solare", sarà possibile selezionare se impostare su "Attivo" o "Non attivo". Attivando la funzione, sarà possibile impostare il parametro "Riscaldatore Solare" su "On" o "Off".

Fig. 34 Schermata "Impostazioni Solare"

Note:

- · Questa impostazione può essere effettuata indipendentemente dall'accensione o meno dell'unità;
- Questa impostazione è consentita solo se è presente un accumulo. Se non è presente un accumulo, l'impostazione non sarà disponibile;
- L'impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.6 Serbatoio ACS



Fig. 35 Schermata "Serbatoio ACS"

Una volta entrati nella funzione "Serbatoio ACS", sarà possibile specificare se l'accumulo accessorio ACS è presente nell'impianto oppure no. Una volta selezionata la scelta desiderata, premere il tasto "ok" per confermare.

- Nel caso in cui non è presente l'accumulo, le modalità che prevedono la produzione di acqua calda sanitaria NON saranno disponibili;
- L'unità deve essere spenta, prima di modificare il parametro;
- Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.7 Termostato



Una volta entrati nella funzione "Termostato", sarà possibile specificare quale tipologia di gestione applicare ad un ipotetico termostato esterno. Una volta selezionata la scelta desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

Fig. 36 Schermata "Termostato"

- · Per modificare le impostazioni legate al termostato l'unità deve essere in Off;
- Se le funzioni "Debug pav radiante" oppure la "Modalità emergenza" fossero attive, non è possibile utilizzare il termostato esterno;
- Se la funzione "Accumulo" è impostata su "Non attivo", la modalità "Condizionamento+ACS" non sarà disponibile;
- Se la funzione Termostato è impostata su "Condizionamento" o "Condizionamento+ACS", la funzione Timer sarà disattivata e l'unità opererà in base alla modalità impostata con il termostato. L'impostazione della modalità e le operazioni ON/OFF non saranno applicabili;
- Se la funzione è impostata su "Condizionamento", l'unità opererà sulla base delle impostazioni del termostato;
- Se la funzione è impostata su "condizionamento+ACS", spegnendo il termostato l'unità potrà ancora operare in modalità "ACS". In questo caso, l'icona ON/OFF nella schermata iniziale non indicherà lo stato operativo dell'unità. I parametri attivi possono essere consultati nelle schermate di visualizzazione dei parametri;
- Se la funzione è impostata su "Condizionamento+ACS", la priorità di funzionamento può essere impostata tramite il pannello comandi;
- Se questa funzione è stata attivata, non sarà possibile attivare simultaneamente le funzioni "Timer settimanale", "Timer orario", "Timer temperatura" e "modalità preset".
- · Lo stato del termostato può essere modificato solo se l'unità è spenta;
- Questa funzione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.8 Impostare una fonte di calore aggiuntiva (Gen. Cal. Aggiuntiva)



Una volta entrati nella funzione "Gen. Cal. Aggiuntivo", sarà possibile attivare o disattivare la fonte di calore sostitutiva, impostare la soglia di temperatura esterna sotto la quale attivarla al posto della pompa di calore, oltre alla logica con cui gestire la sostituzione.

Le logiche disponibili sono:

- Logica 1: questa logica permette di dare il consenso al funzionamento della fonte di calore sostitutiva per soddisfare le richieste del solo lato impianto; la valvola 3 vie sarà bloccata su questo lato ed eventuali richieste da parte del lato acqua calda sanitaria, saranno soddisfare usando la resistenza elettrica del serbatoio ACS;
- Logica 2: questa logica permette di dare il consenso al funzionamento della fonte di calore sostitutiva per soddisfare le richieste sia del lato impianto che del lato acqua calda sanitaria; mantenendo attiva la gestione da parte dell'unità della valvola deviatrice;
- Logica 3: questa logica disattiva la pompa di calore e attiva un segnale in 230V ai morsetti "Other thermal", con il quale attivare la fonte di calore integrativa, che funzionerà in maniera stand alone rispetto all'unità. Alla fine salvare i dati inseriti cliccando sul tasto in alto a destra come mostrato in Fig. 37 Schermata "Gen. Cal. Aggiuntivo".

Fig. 37 Schermata "Gen. Cal. Aggiuntivo"

- Una volta attivata questa funzione, essa darà il consenso all'accensione della fonte di calore sostitutiva (tramite un segnale in 230V~50Hz ai morsetti indicati come "Other thermal") nel caso in cui la temperatura esterna scende sotto il valore specificato nel parametro "Temp Gen. Cal. Agg", oppure nel caso in cui si attivi la "Modalità emergenza";
- Nel caso in cui si selezioni la "Logica 1" oppure la "Logica 2", la fonte di calore sostitutiva dovrà essere impostata in maniera tale da produrre acqua calda con un set pari a quello scelto per la pompa di calore, tale impostazione inoltre dovrà essere eseguita manualmente dall'utente, in quanto la pompa di calore fornisce solamente un consenso senza la possibilità di modificare il valore del set produzione acqua calda sulla fonte di calore sostitutiva;
- Nel caso in cui si selezioni la "Logica 2" l'impianto dovrà essere progettato in modo tale da alimentare il lato terminali d'impianto e il lato ACS con acqua alla stessa temperatura (quindi i terminali lato impianto dovranno necessariamente prevedere apposite valvole miscelatrici per garantire una corretta gestione dell'acqua calda in ingresso);
- È necessario installare la sonda acqua aggiuntiva a valle della valvola 3 vie che viene riconosciuta automaticamente dall'unità;
- Il valore massimo per il set a caldo è di 60°C;
- · Se si utilizza questa funzione non sarà possibile attivare le eventuali resistenze elettriche aggiuntive;
- · Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.



Una volta entrati nella funzione "Resistenza elettrica", sarà possibile attivare o disattivare l'eventuale resistenza elettrica aggiuntiva; tale resistenza potrà essere resistenza singola o a doppio stadio (nel caso di un doppio stadio sarà possibile decidere se usare uno o entrambi gli stadi specificando il numero di resistenze nel primo parametro), impostare la soglia di temperatura esterna sotto la quale attivarla al posto della pompa di calore.

Sono disponibili due logiche di comando per la funzione "Resistenza elettrica aggiuntiva":

- Logica 1: la resistenza elettrica aggiuntiva e la resistenza elettrica nel serbatoio ACS NON possono operare insieme;
- Logica 2: è possibile avviare simultaneamente sia la pompa di calore che il riscaldatore elettrico opzionale dopo che il compressore è stato attivo per quattro minuti e il valore T_{Temp.} acqua opzionale è pari o inferiore a quello di "WOT-HEAT-At2".

Al fine di assicurare il minor dispendio di energia, si consiglia di utilizzare la "Logica 1".

Alla fine salvare i dati inseriti cliccando sul tasto in alto a destra della schermata come indicato in Fig. 38 Schermata "Resistenza Elettrica").

Fig. 38 Schermata "Resistenza Elettrica"

Note:

- Una volta attivata questa funzione, essa darà il consenso all'accensione delle resistenze elettriche aggiuntive (tramite un segnale in 230V-50Hz ai morsetti indicati come "KM1" e "KM2", nel caso si utilizzi una resistenza singola usare solamente i morsetti "KM1") nel caso in cui la temperatura esterna scenda sotto il valore specificato nel parametro "T Res Elettrica", oppure nel caso in cui si attivi la "Modalità emergenza";
- È necessario installare la sonda acqua aggiuntiva a valle della resistenza elettrica;
- Se si utilizza questa funzione, non sarà possibile attivare l'eventuale fonte di calore (Gen. Cal. Aggiuntivo);
- · La resistenza elettrica deve essere installata a valle della valvola 3 vie (lato terminali d'impianto);
- · Le richieste da parte del lato acqua calda sanitaria, saranno soddisfare usando la resistenza elettrica del serbatoio ACS;
- · Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.10 Sensore Ambiente



Fig. 39 Schermata "Sensore Ambiente"

Una volta entrati nella funzione "Sensore Ambiente", sarà possibile specificare se attivare la sonda remota di temperatura ambiente installata.

Una volta selezionata la logica desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

- L'opzione "T ambiente" nella funzione "Temp di Controllo" sarà disponibile solo se si attiva il Sensore Ambiente;
- Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.11 Sfiato Aria



Una volta entrati nella funzione "Sfiato Aria", sarà possibile attivare (nel circuito selezionato) la circolazione dell'acqua permettendo di eliminare eventuale aria nel circuito.

Una volta selezionata la logica desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

Fig. 40 Schermata "Sfiato Aria"

Note:

- Questa funzione può essere attivata solo se l'unità è in Off. Se la funzione è impostata su "On", l'unità non può essere accesa;
- Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Inizio Debug Pav Radiante: Off Intervalli:1 Temp Intervallo 1:25°C Durata Intervallo:0 H △T per intervallo:5°C

7.12 Debug pav radiante

Una volta entrati nella funzione "Debug pav radiante", sarà possibile attivare o disattivare l'eventuale procedura per il preriscaldamento dei pannelli radianti; tale procedura permette di creare un ciclo di riscaldamento stabilizzato durante il quale la temperatura sarà mantenuta stabile per un certo tempo (il periodo), per poi aumentare la temperatura di un valore pari al Δ T indicato e mantenerla per il successivo periodo; questa procedura di incremento e mantenimento della temperatura verrà ripetuta per il numero di periodi specificati.

Alla fine cliccare sul tasto in alto a destra che permetterà di far partire (o eventualmente interrompere) il ciclo di pre riscaldamento.

Fig. 41 Schermata "Debug pav radiante"

- Durante l'esecuzione di questa funzione tutte le altre funzioni sono disattivate;
- Si consiglia di utilizzare questa funzione per attivare in maniera graduale il riscaldamento tramite pannelli radianti (procedura da eseguire ad inizio stagione);
- In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, la funzione "Debug pav radiante" tornerà allo stato "Off" e il tempo di funzionamento sarà azzerato.

7.13 Sbrinamento manuale

Sbrinament	o Manuale
Off	
O On	
OK	Cancella

Fig. 42 Schermata "Sbrinamento Manuale"

Note:

- · Questa funzione può essere attivata solo se l'unità è Off;
- Il ciclo di sbrinamento si interromperà automaticamente se la temperatura di sbrinamento sale oltre i 20°C oppure dopo una durata massima di 10 minuti;
- Questa impostazione non sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.14 Modalità Forzata



Una volta entrati nella funzione "Modalità Forzata", sarà possibile attivare o disattivare il comando per l'esecuzione della specifica funzione in raffrescamento o in riscaldamento.

Una volta selezionata la scelta desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

Fig. 43 Schermata "Modalità Forzata"

Note:

- · Questa funzione può essere attivata solo se l'unità è Off successivamente ad un riavvio;
- · La funzione non sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.15 Contatto Esterno



Una volta entrati nella funzione "Contatto Esterno", sarà possibile attivare o disattivare la gestione del comando di accensione o spegnimento tramite Contatto esterno.

Una volta selezionata la scelta desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

Fig. 44 Schermata "Contatto Esterno"

Note:

- Questa funzione deve essere attivata esclusivamente se è stato previsto un dispositivo ausiliario, in caso contrario l'unità verrà bloccata;
- Quando questa funzione è attiva, l'unità avrà il consenso al funzionamento solo quando il circuito dei morsetti dedicati sarà CHIUSO, sul display apparirà un messaggio nel caso in cui si tenti un'operazione mentre il circuito è APERTO;
- · Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

31

Una volta entrati nella funzione "Sbrinamento manuale", sarà possibile attivare o disattivare il comando per l'esecuzione forzata di un ciclo sbrinamento.

Una volta selezionata la scelta desiderata, premere il tasto "OK" per confermare.

7.16 Settaggio Assorbimento limite



Una volta entrati nella funzione "A/P Limite", sarà possibile selezionare l'impostazione "On" o "Off".

Selezionando "On", sarà possibile impostare il valore limite per la corrente.

Per salvare questa impostazione, cliccare sull'icona "Salva" in alto a destra.

Fig. 45 Schermata "A/P Limite"

Nota: Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.17 Indirizzo



Una volta entrati nella funzione "Indirizzo", sarà possibile impostare l'indirizzo assegnato all'unità per un eventuale controllo via Modbus. Per impostare il valore desiderato utilizzare i tasti "+" o "-", inserendo un valore compreso nel range permesso.

Una volta impostato il valore, premere il tasto "OK" per confermarlo e tornare al livello superiore.

Fig. 46 Schermata "Indirizzo"

Note:

- L'unità permette la creazione di un sistema di supervisione BMS (Building Management System) utilizzando il protocollo Modbus;
- Al primo avvio l'indirizzo sarà "1";
- L'indirizzo può essere scelto tra 1~125 o 127~253;
- Questa impostazione sarà memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

7.18 Recupero refrigerante (Recupero refriger)



Una volta entrati nella funzione "Recupero Refriger", sarà possibile attivare o disattivare l'eventuale funzione per il recupero e stoccaggio del refrigerante all'interno dell'unità.

Fig. 47 Schermata "Recupero Refriger"

- Questa funzione è consentita solo se l'unità è stata appena ricollegata all'alimentazione elettrica e non è accesa. Se l'unità è già stata messa in funzione, questa funzione non è disponibile e compare il messaggio "Operazione errata";
- Questa funzione deve essere utilizzata solo dall'assistenza tecnica; inoltre si ricorda che questa funzione non viene salvata in memoria.

7.19 La logica di gestione resistenza elettrica del serbatoio ACS (Res. El. Serbatoio)

Res. El. :	Serbatoio
Cogica	1
O Logica 2	2
OK	Cancella

Fig. 48 Schermata "Res. El. Serbatoio"

Note:

- · Se non è presente un accumulo, questa funzione non sarà disponibile;
- · Questa impostazione può essere effettuata solo se l'unità è spenta;
- Per assicurare il massimo risparmio energetico, si consiglia di utilizzare la Logica 1;
- Questa funzione può essere memorizzata in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica;
- Il valore di default è Res. El. Serbatoio: Logica 1.

7.20 Impostazione dei parametri



Fig. 49 Schermata "Parametri"



Fig. 50 Schermata "T-HP max"

Di seguito la tabella che riassume tutti i parametri disponibili, con funzioni e range operativi:

Una volta entrati nella funzione "Res. El. Serbatoio", sarà possibile selezionare la logica con cui gestire la resistenza elettrica del serbatoio ACS.

Le logiche disponibili sono:

- Logica 1: il compressore dell'unità e la resistenza elettrica del serbatoio ACS, non possono funzionare in maniera contemporanea;
- Logica 2: il compressore dell'unità e la resistenza elettrica del serbatoio ACS, possono funzionare in maniera contemporanea.

Una volta entrati nel sotto-menù "Parametri", si accede alla schermata indicata in Fig. 49 Schermata "Parametri". In questa schermata, selezionare l'opzione desiderata per accede alla pagina corrispondente.

Nella funzione **"T HP max"** (Fig. 50 Schermata "T-HP max") e **"Run Time Risc"**, sarà possibile indicare fino a quale temperatura l'acqua contenuta nell'accumulo sarà scaldata solo tramite la pompa di calore. Per impostare il valore desiderato utilizzare i tasti "+" o "-", inserendo un valore compreso nel range permesso.

La funzione **"Run Time Raff"**, permette la stabilizzazione della temperatura dei terminali una volta raggiunto il set di lavoro. Si consiglia di impostare un valore più alto nel caso in cui i terminali d'impianto abbiano una notevole inerzia termica, come ad esempio i pavimenti radianti.

Una volta impostato il valore, premere il tasto "OK" per confermarlo e l'unità inizierà a operare in base ai valori selezionati.



Queste funzioni devono essere utilizzati solo dall'assistenza tecnica e/o installatore.

Nome visualizzato Valori possibili Impostazione

Nome visualizzato	Valori possibili		Impostazione predefinita	Nota
T-HP max	40 - 55°C	104 - 131°C	50°C/122°C	

Nome visualizzato	Valori possibili	Impostazione predefinita	Nota
Run Time Raff		3 min (valvola a 2 vie disattivata)	Se il tempo impostato al parametro "Run
	1 - 10 min	5 min (valvola a 2 vie attivata) Time Raff" è scaduto e la differenza di temperatura rimane nella zona di standby, l'unità si arresta.	
Run Time Risc		3 min (valvola a 2 vie disattivate)	Se il tempo impostato al parametro "Run
	1 - 10 min	5 min (valvola a 2 vie attivata) Time Risc" è scadu e la differenza di temperatura riman nella zona di stand l'unità si arresta.	Time Risc" è scaduto e la differenza di temperatura rimane nella zona di standby, l'unità si arresta.

- Per i parametri che hanno valori predefiniti in condizioni diverse, al variare di una condizione cambierà anche il valore predefinito corrispondente;
- Tutti i parametri di questa schermata saranno memorizzati in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

8. MENÙ GENERALE

8.1 Navigazione nel menù







Fig. 52 Schermata 2 "Impostazione Generale"

Funzioni disponibili:

- 1. Unità di Misura Temp: sarà possibile variare l'unità di misura utilizzata per la temperatura (Celsius oppure Fahrenheit);
- Memoria On/Off: sarà possibile attivare o disattivare il salvataggio delle impostazioni relative a parametri e funzioni. Se si attiva questa opzione, l'unità dopo una caduta di tensione riprenderà automaticamente i valori che erano stati impostati e salvati in memoria.
- 3. Suono: sarà possibile attivare o disattivare il segnale acustico che identifica ogni tocco sul display;

Tramite questo menù sarà possibile impostare i valori utilizzati per la regolazione della macchina.

- Per navigare in questo menù, il sistema prevede i seguenti tasti:
- 1. Passare alla pagina precedente;
- 2. Passare alla pagina successiva;
- 3. Torna al menù di livello superiore;
- 4. Torna alla schermata del menù (Home page).

Per accedere ad una funzione sarà necessario cliccare sul testo della stessa.

Nota: durante la navigazione tra le pagine dei menù, nell'intestazione (ovvero nell'area superiore più scura) verrà visualizzata la pagina attuale del menù selezionato.

- 4. **Retroilluminazione**: sarà possibile scegliere se utilizzare la logica "Illuminato" (display sempre attivo), oppure "Risparmio En" che spegnerà il display dopo 5 minuti di inattività (premendo sul display si riaccenderà automaticamente).
- 5. Data e Ora: Sarà possibile impostare la data e l'ora corrente da utilizzare sul sistema. Alla fine cliccando il tasto in alto a destra, permetterà di salvare i dati inseriti.



Sarà possibile impostare la data e l'ora corrente da utilizzare sul sistema. Alla fine cliccando il tasto in alto a destra, permetterà di salvare i dati inseriti.

 Lingua: sarà possibile scegliere la lingua del sistema (Italiano, Inglese, Spagnolo, Olandese, Francese, Tedesco, Polacco, Turco, Ungherese, Lituano, Croato, Ceco, Finlandese, Svedese, Serbo). Una volta selezionata la scelta desiderata, premere il tasto "OK" per confermare;





Fondital S.p.A. - Società a unico socio 25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40 Tel. +39 0365 878 31 Fax +39 0365 878 304 e-mail: info@fondital.it www.fondital.com

Il produttore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Uff. Pubblicità Fondital IST 03 J 034-01 | Dicembre 2021 (12/2021)