

Pkt 1 załącznika IV, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne

POMPA CIEPŁA O ŚREDNIEJ TEMPERATURZE - Zastosowanie średnotemperaturowe
MODEL(-E): PROCIDA AWM T14

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ				A++
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	Prated	55°C	35°C	kW
		11	11	
Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego)	Q _{HE}	55°C	35°C	kWh
		7123	5448	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)	η _s	55°C	35°C	%
		126	170	
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego)	Prated	55°C	35°C	kW
		10	9	
Znamionowa moc cieplna (warmer climate conditions)	Prated	8	12	kW
Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego)	Q _{HE}	55°C	35°C	kWh
		9008	6476	
Roczne zużycie energii (warunki klimatu ciepłego)	Q _{HE}	2727	2717	kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego)	η _s	55°C	35°C	%
		103	138	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego)	η _s	150	229	%
Poziom mocy akustycznej	L _{WA}	Na zewnątrz		dB
		70		

Dane kontaktowe

Fondital S.p.A.
Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS)
Włochy

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń:

- (1) Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy zastosowane zasilanie elektryczne odpowiada podanemu na tabliczce znamionowej. Sprawdzić
- (2) Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić i uzyskać potwierdzenie należytego wykonania połączeń elektrycznych i rurowych przewodów wody, zapobiegając w ten sposób jej wyciekom, a także porażeniom prądem lub pożarom.
- (3) Nie wykonywać na urządzeniu prac mokrymi dłońmi i nie zezwalać dzieciom na zabawę jednostką.
- (4) Przycisk On/Off służy do włączania i wyłączania jednostki przez użytkownika końcowego. Aby definitywnie zakończyć jej pracę należy odłączyć przewód zasilający.
- (5) Nie narażać jednostki na działanie środowiska korozyjnego z wodą lub wilgocią.
- (6) Nie używać jednostki, gdy w zbiorniku nie ma wody. Nie zasłaniać przedmiotami otworów dopływu i powrotu powietrza.
- (7) Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek zamarznięcia zbiornika, rurowych przewodów wody i pompy wodnej, gdy urządzenie nie jest używane, należy spuścić wodę z jednostki i z przewodów.
- (8) Aby uniknąć uszkodzenia ręcznych elementów sterowania, nie należy naciskać przycisku ostrymi przedmiotami.
Aby zapewnić ochronę elementów sterowania, nie należy używać połączeń innych niż specjalne przewody połączeniowe jednostki.
Aby uniknąć odbarwienia powierzchni lub uszkodzenia elementów sterowania ręcznego, do czyszczenia nie należy używać benzyny lub rozcieńczalników.
Jednostkę należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu ekranu wyświetlacza i części połączeniowych, należy je czyścić delikatnie.
- (9) Przewód zasilający należy oddzielić od przewodów połączeniowych.