

odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator

temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne

POMPA CIEPŁA O ŚREDNIEJ TEMPERATURZE - Zastosowanie średnotemperaturowe

MODEL(-E): PROCIDA AWS XB4 (PROCIDA AWS 4 (O) + PROCIDA ITU 4)

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ **A++**

KLASĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PODGRZEWANIA WODY **A**

DEKLAROWANY PROFIL OBCIĄŻEŃ **L**

		55°C	35°C	
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	Prated	5	5	kW

		55°C	35°C	
Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego)	Q_{HE}	3152	2216	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego)	AEC	1011	1011	kWh

		55°C	35°C	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)	η_s	128	184	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu umiarkowanego)	η_{wh}	101	101	%

		55°C	35°C	
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego)	Prated	3	4	kW
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego)	Prated	4	5	kW

		55°C	35°C	
Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego)	Q_{HE}	3015	2662	kWh
Roczne zużycie energii (warunki klimatu ciepłego)	Q_{HE}	1365	1137	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu chłodnego)	AEC	1252	1252	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu ciepłego)	AEC	1246	1246	kWh

		55°C	35°C	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego)	η_s	95	145	%
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego)	η_s	154	232	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu chłodnego)	η_{wh}	82	82	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu ciepłego)	η_{wh}	82	82	%

		w pomieszczeniu/na zewnątrz	
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	42/62	dB

Dane kontaktowe

Fondital S.p.A.
Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS)
Włochy

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń:

- (1) Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy zastosowane zasilanie elektryczne odpowiada podanemu na tabliczce znamionowej. Sprawdzić bezpieczeństwo sieci
- (2) Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić i uzyskać potwierdzenie należytego wykonania połączeń elektrycznych i rurowych przewodów wody, zapobiegając w ten sposób jej wyciekom, a także porażeniom prądem lub pożarom.
- (3) Nie wykonywać na urządzeniu prac mokrymi dłońmi i nie zezwalać dzieciom na zabawę jednostką.
- (4) Przycisk On/Off służy do włączania i wyłączania jednostki przez użytkownika końcowego. Aby definitywnie zakończyć jej pracę należy odłączyć przewód zasilający.
- (5) Nie narażać jednostki na działanie środowiska korozyjnego z wodą lub wilgocią.
- (6) Nie używać jednostki, gdy w zbiorniku nie ma wody. Nie zasłaniać przedmiotami otworów dopływu i powrotu powietrza.
- (7) Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek zamarznięcia zbiornika, rurowych przewodów wody i pompy wodnej, gdy urządzenie nie jest używane, należy spuścić wodę z jednostki i z przewodów.

(8) Aby uniknąć uszkodzenia ręcznych elementów sterowania, nie należy naciskać przycisku ostrymi przedmiotami.

Aby zapewnić ochronę elementów sterowania, nie należy używać połączeń innych niż specjalne przewody połączeniowe jednostki.

Aby uniknąć odbarwienia powierzchni lub uszkodzenia elementów sterowania ręcznego, do czyszczenia nie należy używać benzyny lub rozcieńczalników.

Jednostkę należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu ekranu wyświetlacza i części połączeniowych, należy je czyścić delikatnie.

(9) Przewód zasilający należy oddzielić od przewodów połączeniowych.
