

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ	A++
--	------------

KLASĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PODGRZEWANIA WODY	A
---	----------

DEKLAROWANY PROFIL OBCIĄŻEŃ	L
------------------------------------	----------

		55°C	35°C	
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	Prated	8	9	kW

		55°C	35°C	
Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego)	Q_{HE}	5091	4038	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego)	AEC	1152	1152	kWh

		55°C	35°C	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)	η_s	127	181	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu umiarkowanego)	η_{wh}	89	89	%

		55°C	35°C	
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego)	Prated	8	8	kW
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego)	Prated	9	9	kW

		55°C	35°C	
Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego)	Q_{HE}	6985	5201	kWh
Roczne zużycie energii (warunki klimatu ciepłego)	Q_{HE}	2927	2183	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu chłodnego)	AEC	1314	1314	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu ciepłego)	AEC	933	933	kWh

		55°C	35°C	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego)	η_s	110	149	%
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego)	η_s	161	217	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu chłodnego)	η_{wh}	78	78	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu ciepłego)	η_{wh}	110	110	%

		w pomieszczeniu/na zewnątrz		
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	42/68		dB

Dane kontaktowe	Fondital S.p.A. Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) Włochy
-----------------	--

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń:

- (1) Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy zastosowane zasilanie elektryczne odpowiada podanemu na tabliczce znamionowej. Sprawdzić bezpieczeństwo sieci
- (2) Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić i uzyskać potwierdzenie należytego wykonania połączeń elektrycznych i rurowych przewodów wody, zapobiegając w ten sposób jej wyciekom, a także porażeniom prądem lub pożarom.
- (3) Nie wykonywać na urządzeniu prac mokrymi dłońmi i nie zezwalać dzieciom na zabawę jednostką.
- (4) Przycisk On/Off służy do włączania i wyłączania jednostki przez użytkownika końcowego. Aby definitywnie zakończyć jej pracę należy odłączyć przewód zasilający.
- (5) Nie narażać jednostki na działanie środowiska korozyjnego z wodą lub wilgocią.
- (6) Nie używać jednostki, gdy w zbiorniku nie ma wody. Nie zasłaniać przedmiotami otworów dopływu i powrotu powietrza.
- (7) Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek zamarznięcia zbiornika, rurowych przewodów wody i pompy wodnej, gdy urządzenie nie jest używane, należy spuścić wodę z jednostki i z przewodów.

- (8) Aby uniknąć uszkodzenia ręcznych elementów sterowania, nie należy naciskać przycisku ostrymi przedmiotami.

Aby zapewnić ochronę elementów sterowania, nie należy używać połączeń innych niż specjalne przewody połączeniowe jednostki.

Aby uniknąć odbarwienia powierzchni lub uszkodzenia elementów sterowania ręcznego, do czyszczenia nie należy używać benzyny lub rozcieńczalników.

Jednostkę należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu ekranu wyświetlacza i części połączeniowych, należy je czyścić delikatnie.

(9) Przewód zasilający należy oddzielić od przewodów połączeniowych.
