

Pkt 1 załącznika IV, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne

POMPA CIEPŁA O ŚREDNIEJ TEMPERATURZE - Zastosowanie średnotemperaturowe

MODEL(-E): PROCIDA AWS X6 (PROCIDA AWS 6 (O) + PROCIDA IWU 6)

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ					A++
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	Prated	55°C	35°C	kW	
		5	6		
Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego)	Q _{HE}	55°C	35°C	kWh	
		3169	2729		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)	η _s	55°C	35°C	%	
		127	179		
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego)	Prated	55°C	35°C	kW	
Znamionowa moc cieplna (warmer climate conditions)	Prated	5	5	kW	
Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego)	Q _{HE}	55°C	35°C	kWh	
Roczne zużycie energii (warunki klimatu ciepłego)	Q _{HE}	55°C	35°C	kWh	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego)	η _s	55°C	35°C	%	
		104	145		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego)	η _s	167	232	%	
w pomieszczeniu/na zewnątrz					
Poziom mocy akustycznej	L _{WA}	42/62		dB	
Dane kontaktowe					Fondital S.p.A. Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) Włochy

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń:

- (1) Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy zastosowane zasilanie elektryczne odpowiada podanemu na tabliczce znamionowej. Sprawdzić bezpieczeństwo sieci
- (2) Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić i uzyskać potwierdzenie należytego wykonania połączeń elektrycznych i rurowych przewodów wody, zapobiegając w ten sposób jej wyciekom, a także porażeniom prądem lub pożarom.
- (3) Nie wykonywać na urządzeniu prac mokrymi dłońmi i nie zezwalać dzieciom na zabawę jednostką.
- (4) Przycisk On/Off służy do włączania i wyłączania jednostki przez użytkownika końcowego. Aby definitywnie zakończyć jej pracę należy odłączyć przewód zasilający.
- (5) Nie narażać jednostki na działanie środowiska korozyjnego z wodą lub wilgocią.
- (6) Nie używać jednostki, gdy w zbiorniku nie ma wody. Nie zasłaniać przedmiotami otworów dopływu i powrotu powietrza.
- (7) Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek zamarznięcia zbiornika, rurowych przewodów wody i pompy wodnej, gdy urządzenie nie jest używane, należy spuścić wodę z jednostki i z przewodów.
- (8) Aby uniknąć uszkodzenia ręcznych elementów sterowania, nie należy naciskać przycisku ostrymi przedmiotami.
- Aby zapewnić ochronę elementów sterowania, nie należy używać połączeń innych niż specjalne przewody połączeniowe jednostki.
- Aby uniknąć odbarwienia powierzchni lub uszkodzenia elementów sterowania ręcznego, do czyszczenia nie należy używać benzyny lub rozcieńczalników.
- Jednostkę należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu ekranu wyświetlacza i części połączeniowych, należy je czyścić delikatnie.
- (9) Przewód zasilający należy oddzielić od przewodów połączeniowych.